

Änderungen Systemkonfiguration

Aufruf: 3-Balken und OK Tasten für >4sec betätigen

	Seite im Servicemanual	Kategorie	Punkt	Wert	Bedeutung
1	63	Allgemein	1098.5	0,9636	Gaszustandszahl Erdgas
2	64	Allgemein	1098.5	11,4	Brennwert Erdgas
3	65	Heizkessel	1240.0	2	Primärkreislaufpumpe aus
4	65	Heizkessel	596.0	80	max. Heizleistung 80%
5	66	WW	497.0	4	Betriebsart Zirkulationspumpe
6	67	WW	497.2	1	Einschalten Zirk.Pumpe nach Zeitprogramm
7	71	Heizkreis 1	933.6	7	witterungsgeführte Regelung MIT Raumtemperatur
8					Pumpen werden abgeschaltet !!!
9	78	Heizkreis 1	1395.1	18	Heizung geht in ECO Modus bei >18°C
10	65	Heizkessel	597.0	75	Begrenzung Heizleistung zur WW Erwärmung
11	69	Heizkessel	1100.2	80	Soldrehzahl Primärheizpumpe
12	67	WW	497.2	1	Trinkwasserpumpe ein bei WW Erwärmung
13	69	WW	1101.2	90	Soldrehzahl Primärkreispumpe bei WW Erwärmung
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					