

**Störungs-codes** (Fortsetzung)

Störungs-cod e im Dis- play	Konst.	witter. gef.	Verhalten der Anlage	Störungsur- sache	Maßnahme
FA	X	X	Brenner auf Störung	Gebälsestill- stand nicht erreicht	Gebälse prüfen, Verbindungslei- tungen zum Ge- bläse prüfen, Gebälseansteue- rung prüfen. „  RESET“ betä- tigen.
FC	X	X	Brenner auf Störung	Gaskombi- regler defekt oder fehler- hafte An- steuerung Modulations- ventil oder Abgasweg versperrt	Gaskombiregler prüfen. Abgasan- lage prüfen. „  RESET“ betä- tigen.
Fd	X	X	Brenner auf Störung	Fehler Feue- rungsautom- at	Zündelektroden und Verbindungs- leitungen prüfen. Prüfen, ob star- kes Störfeld (EMV) in der Nähe des Gerätes ist. „  RESET“ betä- tigen. Falls Störung nicht behoben, Regelung austau- schen.
FE	X	X	Brenner blo- ckiert oder auf Störung	Kesselcod- ierstecker oder Grund- leiterplatte defekt	„  RESET“ betä- tigen. Falls Stö- rung nicht behoben, Kessel- codierstecker oder Regelung austauschen

5681 673

