Montage- und Serviceanleitung

für die Fachkraft



Elektronische Temperatur-Differenzregelung Vitosolic 200 Typ SD4

Gültigkeitshinweise siehe letzte Seite

VITOSOLIC 200





Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

	٨	
/	ļ	
	-	

Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Achtung Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

durchgeführt werden.
Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fach-

Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten

- die nationalen Installationsvorschriften,
- die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung,
- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz,
- die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen.
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW und VDE

Durch elektrostatische Entladung können elek-

Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die sta-

tronische Baugruppen beschädigt werden.

ÖNORM, EN und ÖVE

Achtung

kundigen zu erfolgen.

CH SEV, SUVA, SVTI und SWKI

tische Aufladung abzuleiten.

Arbeiten an der Anlage

- Anlage spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Instandsetzungsarbeiten

!	Achtung Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicher- heitstechnischer Funktion gefährdet den siche- ren Betrieb der Anlage. Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Ori-
	dinalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Inhaltsverzeichnis

1.	Montageablauf	Solarregelung anbauen	7
	-	Übersicht der elektrischen Anschlüsse	8
		Pumpen	8
		■ Montage	9
		Anschluss	g
		Sicherheitstemperaturbegrenzer	0
			10
			10
		■ Montage	10
		Anschluss	10
		Sammelstör-Meldeeinrichtung	11
		Kollektortemperatursensor	11
		Montage	11
		Anschluss	11
		Speichertemperatursensor	12
		Montage	12
		Anschluss	12
		Temperatursensor	12
		= Montage	12
			10
		Alischiuss	IJ 40
			13
		Montage	13
		Anschluss	14
		Netzanschluss	14
		 Vorschriften 	14
		Anschluss	15
2.	Inbetriebnahme	Netzspannung einschalten	16
		Navigation durch das Menü	16
		Bedienelemente	16
		Bedienercode eingeben	17
		Sprache einstellen	17
		Librzeit und Datum einstellen	17 19
			10
			10
		Parameter einstellen	18
		Hinweise zu den Relais	18
		■ Hinweise zu Sensoren	19
		Parameter in den Auslieferungszustand zurücksetzen	19
		System und Hydrauliktyp einstellen	19
		■ Übersicht	19
		System 1	20
		 System 2, Hydrauliktvp 1 	20
		System 2. Hydrauliktyp 2	
		■ System 3. Hydrauliktyp 1	
		 System 3, Hydrauliktyn 2 	<u>2</u> 2
		= System 3 Hydrauliktyp 2	20 ງ/
		= Cystem 4. Hydrauliktyp 5	24
		System 4, Hydrauliktyp 1	20
		System 4, Hydrauliktyp 2	26
		System 4, Hydrauliktyp 3	27
		System 4, Hydrauliktyp 4	28
		System 5, Hydrauliktyp 1	29
		System 5, Hydrauliktyp 2	30
		■ System 6, Hydrauliktyp 1	31
		■ System 6, Hydrauliktyp 2	32
		System 6. Hydrauliktyp 3	
		 System 7 Hydrauliktyp 1 	02
		= System 7, Hydrauliktyp 1	JJ 21
		■ Oystoni /, Hyurauliktyµ ∠ Solaro Roboizung dar Verbraucher	34 25
			30
		 Iviaxinaitemperaturbegrenzung 	35
		Kollektor-Notabschaltung	35

		Kollektor-Minimaltemperaturbegrenzung	35
		 Vorrangschaltung/Pendelladung 	36
		Pumpentyp einstellen	36
		Relaiskick	37
		Drehzahlregelung aktivieren	37
		Drehzahlregelung über Differenztemperatur	37
		Drehzahlregelung über Kollektortemperatur-Sollwert	38
		Solar-Optionen einstellen	38
		Bypass mit Kollektortemperatursensor und Bypass-Sensor	38
		Bypass mit Solarzelle und Kollektortemperatursensor	39
		Externer Wärmetauscher	39
		Kühltunktion	42
		Intervalifunktion	43
		Kollektorkunifunktion	43
			44
		Frostschutztunktion	44
		Parallel-Relais	44
		Nachneizunterdruckung	44
			40
			40
		- Zusatzfunktion für die Trinkwasserenwärmung	40
		Speicherladung	40
		Eunktionsblöcke	40
		Wärmehilanzierung	4 0 51
		Bilanzierung ohne Volumenmessteil	52
		 Bilanzierung mit Volumenmessteil 	53
		SD-Karte	54
		Aufzeichnung starten	55
		Aufzeichnung beenden	56
		 SD-Karte formatieren 	56
		Mögliche Anzeigen	56
		Relaistest durchführen (Aktoren prüfen)	56
3.	Serviceeinstellungen und -	Anzeige von Meldungen aktivieren	57
	abfragen	Temperaturen und Betriebszustände abfragen	57
		Bilanzwerte abfragen	58
		Wärmemenge und Temperaturen abfragen	58
		Meldungen abfragen	58
		Priorität der angezeigten Meldungen in der Grundanzeige	59
4.	Störungsbehebung	Störungsmeldungen	60
		Sensoren prüfen	62
		Relais (Aktoren) prüfen	63
		Sicherung austauschen	63
5.	Einzelteilliste		64
6.	Technische Daten		65
7.	Übersicht der Menüstruk- tur		66
8.	Übersicht der Anlagenpa-	Hauptmenü "Solar"	67
	rameter	■ Einstellwerte	67
		Optionen	68
		Experte	69
		Hauptmenü "Anlage"	70
		Einstellwerte	70
		Optionen	72
		Experte	72

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

		 Hauptmenü "WMZ" (Wärmemengenzähler) Optionen Experte Hauptmenü "SD-Karte" Hauptmenü "Experte" 	73 73 73 74 74
9.	Elektronikleiterplatten		77
10.	Bescheinigungen	Konformitätserklärung	78
11.	Stichwortverzeichnis		79

Solarregelung anbauen

Bei der Wahl des Montageorts elektrische Anschlüsse bzw. Leitungslängen beachten.





Vor dem Schließen der Solarregelung elektrische Anschlüsse ausführen und Leitungen zugentlasten.

5583565

Übersicht der elektrischen Anschlüsse





Pumpen

Einsetzbare Pumpen

- Standard-Solarpumpen:
 - Ohne eigene Drehzahlregelung (stufige Pumpen)
- Mit elektronischer Drehzahlregelung
- Hocheffizienz-Umwälzpumpen
- Pumpen mit PWM-Eingang:
 - WILO-Pumpe
 - GRUNDFOS-Pumpe

- Anschlussraum der Solarregelung
- B Sicherung, T 6,3 A

230 V~ -Anschlüsse

- © Halbleiterrelais
 - (R1 bis R4 für Drehzahlregelung geeignet)
- D Potenzialfreier Relaisausgang

Kleinspannungsanschlüsse

- E KM-BUS
- (F) V-BUS (z. B. Anschluss der Großanzeige, Zubehör)
- G PWM-Signale für Pumpen an R1 bis R4
- Impulszählereingänge zum Anschluss von Volumenmessteilen
- (K) Solarzelle SZ (CS 10)
- (L) Sensoreingänge

Sensoreingänge

- S1, S9 NTC-Sensoren, 20 kΩ
- S2–S8 NTC-Sensoren, 10 kΩ
- S10-S12 NTC-Sensoren, 10 kΩ

Hinweis

Nur **Solarkreispumpen** einsetzen, **keine** Heizkreispumpen.

Drehzahlregelung siehe Seite 37

8

Pumpen (Fortsetzung)

Montage

In der Pumpstation Solar-Divicon ist die Umwälzpumpe mit Anschlussleitung enthalten.



Separate Montage- und Serviceanleitung

Anschluss

Empfohlene Leitung: 3-adrig mit Leiterquerschnitt 0,75 mm²

Null- und Schutzleiter der Stellglieder mit dem jeweiligen Sammelklemmenblock verbinden.

Nennstrom

Halbleiterrelais R1 bis R6: 0,8 A

Hinweise

Pumpen mit einer Leistungsaufnahme größer als 190 W müssen über ein zusätzliches Relais angeschlossen werden. Der Parameter "Ansteuer." darf nicht auf "Puls" stehen (siehe Seite 36).

Andere Pumpen müssen baumustergeprüft sein und

entsprechend den Herstellerangaben montiert werden.

An den Relaisausgängen R1 bis R6 jeweils **nur eine** Pumpe anschließen.

Beispiel: Anschluss einer Standard-Solarpumpe oder Hocheffizienz- Umwälzpumpe an Relais R1



(A) Anschlussraum der Solarregelung

B Pumpe

Beispiel: Anschluss einer Pumpe mit PWM-Eingang an Relais R1



Abb. 4

- (A) Anschlussraum der Solarregelung
- B Pumpe

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Temperatureinstellung

Auslieferungszustand: 120 °C Umstellung auf 95 °C erforderlich, damit werden Temperaturen über 95 °C im Verbraucher sicher vermieden.

Montage

Den Fühler des Sicherheitstemperaturbegrenzers einbauen:

- In die Speicherverschlusskappe bei Vitocell 300 (Zubehör)
- In die Tauchhülse f
 ür den Speichertemperatursensor, der an die Kesselkreisregelung angeschlossen wird

Anschluss

- Empfohlene Leitung: 3-adrig mit Leiterquerschnitt 0,75 mm²
- In Anlagen mit 2 Kollektorfeldern mit je einer Solarkreispumpe sind 2 Sicherheitstemperaturbegrenzer erforderlich.



Abb. 5

- (A) Anschlussraum der Solarregelung
- (B) Abzweigdose (bauseits)

Verbraucher mit Sicherheitstemperaturbegrenzer

- Montageanleitung Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Montageanleitung Speicherverschlusskappe bzw. Speicher-Wassererwärmer

- (c) Solarkreispumpe bzw. Beladepumpe für weiteren
- (D) Sicherheitstemperaturbegrenzer

Sammelstör-Meldeeinrichtung

- Am potenzialfreien Relaisausgang R7 kann entsprechend Abbildung eine Sammelstörmeldeeinrichtung angeschlossen werden.
- Das Relais R7 muss als Melderelais aktiviert werden (Einstellung siehe Seite 57 im Hauptmenü "Experte").

Hinweis

Das Relais steht dann für **keine** anderen Funktionen zur Verfügung.



Abb. 6

- (A) Anschlussraum der Solarregelung
- B Netzschalter (bauseits)

Kollektortemperatursensor

- NTC 20 kΩ
- Leitungslänge 2,5 m

Montage



Montageanleitung Kollektor

Anschluss

"Anlagenbeispiele"

Sensor an S1 bzw. in Verbindung mit 2 Kollektorfeldern an S9 anschließen (siehe Seite 8). Verlängerung der Anschlussleitung: Empfohlene Leitung: 2-adrig mit Leiterquerschnitt 0,75 mm²

- © Netzanschluss
- D Sammelstör-Meldeeinrichtung

Hinweis

Leitung getrennt von 230/400-V-Leitungen verlegen.

Speichertemperatursensor

- NTC 10 kΩ
- Leitungslänge 3,8 m

Montage

Montageanleitung des Speicher-Wassererwärmers bzw. des Heizwasser-Pufferspeichers *Hinweis zu Vitocell 100-V und Vitocell 300-V* Die Montage erfolgt mit dem Einschraubwinkel (siehe folgende Abbildung).



Abb. 7

A Heizwasserrücklaufanschluss

Anschluss



Sensor an S2 anschließen (siehe Seite 8). Verlängerung der Anschlussleitung: Empfohlene Leitung: 2-adrig mit Leiterquerschnitt 0,75 mm²

Temperatursensor

- NTC 10 kΩ
- Leitungslänge 3,8 m

Hinweis Leitung getrennt von 230/400-V-Leitungen verlegen.

Temperatursensor (Fortsetzung)

Montage



Abb. 8

Hinweis

Sensor nicht mit Isolierband umwickeln. Tauchhülse eindichten. Temperatursensor (Schwimmbecken):

- Sensor in den Rücklauf des Schwimmbeckens vor dem Wärmetauscher einbauen.
- Bei Anbringung am Rücklauf den Sensor mit metallischem Spannband befestigen und wärmedämmen.
- Einbau entsprechend den Angaben des Schwimmbecken-Herstellers bzw. Montageanleitung eines evtl. vorhandenen Wärmetauschers

Anschluss

"Anlagenbeispiele"

Siehe auch Seite 8. Verlängerung der Anschlussleitung: Empfohlene Leitung: 2-adrig mit Leiterquerschnitt 0,75 mm²

Solarzelle

Auf der Solarzelle ist ein Kennbuchstabe (Solarzellentyp) angegeben. Diesen für die Inbetriebnahme in Tabelle auf Seite 75 im Hauptmenü **"Experte**" unter **"Solarzellentyp**" eintragen.

Montage

Separate Montageanleitung

Hinweis

Leitung getrennt von 230/400-V-Leitungen verlegen.

Solarzelle (Fortsetzung)

Anschluss

2-adrige Leitung mit Leiterquerschnitt 0,75 mm² Verlängerung der Anschlussleitung: Empfohlene Leitung: 2-adrig mit Leiterquerschnitt 0,75 mm²

Hinweis

Leitung getrennt von 230/400-V-Leitungen verlegen. Polarität beachten.

Bei falschem Anschluss erscheint nach Inbetriebnahme die Anzeige **"!Verpolung SZ"**.



- Anschlussraum der Solarregelung
- B Solarzelle SZ (CS 10)

Netzanschluss

Vorschriften

Netzanschluss und Schutzmaßnahmen (z. B. FI-Schaltung) sind gemäß IEC 60364-4-41, den Anschlussbedingungen des örtlichen Energieversorgungsunternehmens und den VDE-Vorschriften auszuführen!

- Die Zuleitung der Solarregelung muss vorschriftsmäßig abgesichert sein.
- Die Freischaltung muss über eine Trennvorrichtung erfolgen, die gleichzeitig alle nicht geerdeten Leiter mit min. 3 mm Kontaktöffnungsweite trennt. Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B A === für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.
- Netzanschluss (230V~) entsprechend Abbildung ausführen.

Netzanschluss (Fortsetzung)

Anschluss



Abb. 10

- (A) Anschlussraum der Solarregelung
- B Netzschalter, 2-polig, (bauseits)
- © Netzspannung 230 V/50 Hz

\bigwedge

Falsche Adernzuordnung kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Gerät führen. Adern "L" und "N" nicht vertauschen. L braun N blau

PE grün/gelb

Gefahr

Netzspannung einschalten

 Pr
üfen, ob die Solaranlage gesp
ült, bef
üllt und entl
üftet ist.

Serviceanleitung der Kollektoren

- 2. Prüfen, ob alle elektrischen Anschlüsse richtig ausgeführt sind.
- Pr
 üfen, ob Sicherheitstemperaturbegrenzer und Temperaturw
 ächter, falls erforderlich, angeschlossen sind.

Navigation durch das Menü

Bedienelemente



(A) Grundanzeige

Die Grundanzeige erscheint automatisch nach ca. 4 min, falls keine Einstellungen vorgenommen werden.

B OK-Taste

=:

- 1-mal gedrückt: Bestätigung der Auswahl im Menü
- 2-mal gedrückt: Bestätigung einer Wertänderung
- Aufrufen des Hauptmenüs
- Aus einem beliebigen Menü zurück zur Grundanzeige

4. Netzspannung einschalten, die Solarregelung durchläuft eine Initialisierungsphase.
Im Display erscheint die Grundanzeige (siehe folgende Abbildung).
Die Solarregelung ist im Automatik-Betrieb.

- Zurück zum vorigen Menüpunkt
 - Abbruch einer begonnenen Einstellung (der Wert wechselt auf den bisher eingestellten Wert)
- ▲ / ▼ Cursor-Tasten

Navigation im Menü Im Display wird nur ein 4-zeiliger Ausschnitt der Menüs dargestellt. Der Pfeil am linken Rand markiert den auswählbaren Menüpunkt.

Cursor-Tasten
 Zur Werteeinstellung (wird grafisch unterstützt, siehe folgende Abbildung)

Navigation durch das Menü (Fortsetzung)



(A) Parameter

B Mindestwert

© Maximalwert

Bedienercode eingeben

Folgende Tasten drücken:



Hauptmenü:
► Messwerte
Meldungen
Solar
Abb. 13

- 2. ▼ für "Bedienercode" (unterster Menüpunkt)
 - Hauptmenü: SD-Karte Manuellbetrieb ▶ Bedienercode Abb. 14

3. OK zur Bestätigung

Bediene	rcode:	
	0000	
Abb. 15		

 4. ► / < für "0200" Jede Ziffer mit OK bestätigen. Tastenfolge: OK/ ► / ►/ OK/ OK/ OK

Hinweis

Nach der Inbetriebnahme den Bedienercode auf "0000" stellen.

Sprache einstellen

Folgende Tasten drücken:

1. : "Hauptmenü:" erscheint.

Hauptmenü:
► Messwerte
Meldungen
Solar
Abb. 16

2. ▼ für "Experte" (unterster Menüpunkt)

Hauptmenü:	
Manuellbetrieb	
Bedienercode	
► Experte	
Abb. 17	

3. OK zur Bestätigung

Sprache einstellen (Fortsetzung)

4. ▼ für "Sprache" (unterster Menüpunkt)

Experte:	
Uhr	
Display	
► Sprache	
Abb. 18	

- 5. OK zur Bestätigung
- 6. ▲ / ▼ für gewünschte Sprache
- 7. OK zur Bestätigung

Uhrzeit und Datum einstellen

Hauptmenü "Anlage"

- "Anl.-Einstellw.:"
 - "Uhrzeit"
 - Nacheinander Stunden und Minuten einstellen.
 - "Datum"
 - Nacheinander Jahr, Monat und Tag einstellen.

Displayanzeige einstellen

Die Beleuchtungsstärke und Schriftfarbe (schwarz auf weißem Grund oder umgekehrt) können eingestellt werden.

Hauptmenü "Experte"

- "Display"
 - "Invertiert"
 - "Beleuchtung"

Parameter einstellen

 System und Hydrauliktyp entsprechend der installierten Anlage im Menü "Solar-Optionen" einstellen (Auswahl siehe ab Seite 19).

Hinweis

Mit der Einstellung von **"System"** und **"Hyd.-Typ"** werden die Relais- und Sensor-Eingang-Belegungen vorgegeben (in den Tabellen ab Seite 20 in den grauen Feldern gekennzeichnet).

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
- "System"
 - Auslieferungszustand: 1
- "Hyd.-Typ" Auslieferungszustand: 1

Hinweis

Bei Änderung der Einstellung für **"System"** werden alle Parameter in den Auslieferungszustand gesetzt.

Hinweise zu den Relais

Funktionen, die das gleiche Relais nutzen, können nur **alternativ** realisiert werden.

- 2. Pumpentyp einstellen (siehe Seite 36).
- **3.** Drehzahlregelung aktivieren, falls erforderlich (siehe Seite 37).

Weitere Einstellungen zur Uhrzeit siehe Seite 75

- Solar-Optionen einstellen (siehe ab Seite 38). Weitere Relais- und Sensor-Eingang-Belegungen werden dadurch festgelegt.
- Anlagenoptionen einstellen (siehe ab Seite 46). Weitere Relais- und Sensor-Eingang-Belegungen werden dadurch festgelegt.
- 6. Sonderfunktionen einstellen (siehe ab Seite 51).

18

Beispiel System 1 (siehe Seite 20): Die Funktion "**Par. Relais**" (Parallel-Relais) kann nur aktiviert werden, wenn keine "**Zusatzfkt.**" (Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung) aktiviert wurde.

Hinweise zu Sensoren

An die Vitosolic 200 können 12 Temperatursensoren angeschlossen werden:

- Temperatursensoren NTC 10 kΩ sind für Temperaturen bis 90 °C geeignet. Diese können an den Sensoreingängen S2 bis S8 und S10 bis S12 angeschlossen werden.
- Temperatursensoren NTC 20 kΩ sind für Temperaturen größer 90 °C geeignet. Diese können an den Sensoreingängen S1 und S9 angeschlossen werden.

Parameter in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
 - "System", 1 einstellen.

System und Hydrauliktyp einstellen

Übersicht

Mit der Vitosolic 200 können **8 Systeme** mit unterschiedlichen **Hydrauliktypen** realisiert werden.

System	Hydrauliktyp
Wieviel Kollektorfelder sind montiert?	Welche hydraulische Variante (Pumpen- oder Ventil-
Wieviel Verbraucher sind vorhanden?	steuerung)?

System	Anzahl Kollektorfelder	Anzahl Verbraucher
Auslieferungszustand: 1 (siehe Seite 20)		
2 (siehe ab Seite 20)		
3 (siehe ab Seite 22)		
4 (siehe ab Seite 25)		
5 (siehe ab Seite 29)		
6 (siehe ab Seite 31)		
7 (siehe ab Seite 33)		

System 1



Relais- und Sensoreingang-Belegung

Funktionen	Rela	is R		•				Sens	or S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	x							х	x							
Funktionsblock 1			х							X	х					
Kühlfunktion			х													
Ext. Wärmetau- scher (Sekundärpumpe an R4)				X						x						
Zusatzfunktion					х											
Parallel-Relais					х											
Funktionsblock 2						х						х	х			
Speicherladung						х						х	х			
Bypass		x								x						
Funktionsblock 3							x							х	х	
Sammelstörmel- dung							х									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

System 2, Hydrauliktyp 1



Funktionen	Rela	is R						Sen	sor S.							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	x	x						х	x							x
Funktionsblock 1			х							х	Х					
Kühlfunktion			х													
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R4)				x						x						
Zusatzfunktion					x											
Parallel-Relais					x											
Funktionsblock 2						х						Х	Х			
Speicherladung						х						Х	Х			
Bypass						х				х						
Funktionsblock 3							x							Х	x	
Sammelstörmel- dung							x									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 2, Hydrauliktyp 2



5583565

Funktionen	Rela	is R		5				Sens	sor S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	х	х		х				х	x							х
Funktionsblock 1			х							X	х					
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R3)			X							x						
Kühlfunktion			х													
Zusatzfunktion					X											
Parallel-Relais					Х											
Funktionsblock 2						х						х	х			
Speicherladung						х						х	х			
Bypass						x				X						
Funktionsblock 3							X							X	X	
Sammelstörmel- dung							x									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 3, Hydrauliktyp 1



Funktionen	Rela	is R						Sens	sor S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	x			х				х	x		х					
Funktionsblock 1			x							X	Х					
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R3)			X							х						
Zusatzfunktion					X											
Parallel-Relais					X											
Funktionsblock 2						x						x	x			
Speicherladung						x						x	x			
Bypass		x								x						
Funktionsblock 3							x							х	х	
Sammelstörmel- dung							х									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 3, Hydrauliktyp 2



^{*1} Nur, wenn die Funktion kontaktgesteuert realisiert wird (siehe Seite 45).

Funktionen	Rela	is R		_				Sens	or S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	x			х				х	x		х					
Funktionsblock 1			х							x	х					
Ext. Wärmetau- scher (Primär- pumpe an R3)			х							x						
Zusatzfunktion					X											
Parallel-Relais					X											
Funktionsblock 2						х						х	х			
Speicherladung						х						х	х			
Bypass		х								x						
Funktionsblock 3							х							х	х	
Sammelstörmel- dung							x									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 3, Hydrauliktyp 3



Service

^{*1} Nur, wenn die Funktion kontaktgesteuert realisiert wird (siehe Seite 45).

Funktionen	Rela	is R						Sens	sor S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	x	x		х				х	x		х					
Funktionsblock 1			х							X	х					
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R3)			X							x						
Zusatzfunktion					X											
Parallel-Relais					X											
Funktionsblock 2						x						x	x			
Speicherladung						х						x	x			
Bypass						х				x						
Funktionsblock 3							x							х	x	
Sammelstörmel- dung							x									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 4, Hydrauliktyp 1



Funktionen	Rela	is R		5				Sens	or S	ı						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	х	x		х				х	x		х					х
Funktionsblock 1			X							x	х					
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R3)			X							x						
Zusatzfunktion					x											
Parallel-Relais					x											
Funktionsblock 2						х						х	х			
Speicherladung						х						х	х			
Bypass						х				x						
Funktionsblock 3							x							х	х	
Sammelstörmel- dung							x									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 4, Hydrauliktyp 2



^{*1} Nur, wenn die Funktion kontaktgesteuert realisiert wird (siehe Seite 45).

Funktionen	Rela	is R		- -				Sen	sor S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	x	x	x	x				х	x		x					х
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R5)					x					x						
Zusatzfunktion					х											
Parallel-Relais					х											
Funktionsblock 2						x						x	x			
Speicherladung						х						х	x			
Bypass						х				х						
Funktionsblock 3							x							х	x	
Sammelstörmel- dung							X									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 4, Hydrauliktyp 3



5583565

Relais R... Funktionen Sensor S... 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Belegung durch х х х х х х х Schema Ext. Wärmetau-Х Х scher (Primärpumpe an R5) Zusatzfunktion Х Parallel-Relais х Funktionsblock 2 х Х Х Speicherladung Х Х Х Bypass Х Х Funktionsblock 3 Х Х х Sammelstörmelх dung Nachheizunterdrüх ckung*1

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 4, Hydrauliktyp 4



^{*1} Nur, wenn die Funktion kontaktgesteuert realisiert wird (siehe Seite 45).

9

х

Funktionen	Rela	is R						Sens	sor S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	х	x	Х	X				х	x		х					х
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R5)					x					х						
Zusatzfunktion					X											
Parallel-Relais					X											
Funktionsblock 2						х						х	X			
Speicherladung						х						X	X			
Bypass						х				x						
Funktionsblock 3							x							х	x	
Sammelstörmel- dung							x									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 5, Hydrauliktyp 1



Relais R... Funktionen Sensor S... 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Belegung durch х х х х х х х Х Schema Funktionsblock 1 х Х Х Ext. Wärmetauх Х scher (Sekundärpumpe an R3) Zusatzfunktion х Funktionsblock 2 Х Х Х Speicherladung Х х Х Bypass х х Funktionsblock 3 Х Х х Sammelstörmelх dung Nachheizunterdrüх ckung*1

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 5, Hydrauliktyp 2



^{*1} Nur, wenn die Funktion kontaktgesteuert realisiert wird (siehe Seite 45).

Funktionen	Rela	is R						Sens	sor S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	x	x		х				х	x		х	х				
Funktionsblock 1			X							X	Х					
Ext. Wärmetau- scher (Primär- pumpe an R3)			х							х						
Zusatzfunktion					X											
Parallel-Relais					х											
Funktionsblock 2						х						х	х			
Speicherladung						х						х	х			
Bypass						х				x						
Funktionsblock 3							x							х	х	
Sammelstörmel- dung							х									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

Relais- und Sensoreingang-Belegung

System 6, Hydrauliktyp 1



Relais- und Sensoreingang-Belegung

Funktionen	Rela	is R		-				Sens	or S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	х	Х		х	Х	Х		х	x		х	х				х
Funktionsblock 1			х							x	Х					
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R3)			х							x						
Zusatzfunktion			х													
Funktionsblock 3							x							х	х	
Sammelstörmel- dung							х									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

5583565

^{*1} Nur, wenn die Funktion kontaktgesteuert realisiert wird (siehe Seite 45).

System 6, Hydrauliktyp 2



Relais- und Sensoreingang-Belegung

Funktionen	Rela	ais R						Sens	or S							
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belegung durch Schema	x	X		х	x	Х		х	x		х	х				х
Funktionsblock 1			х							x	х					
Ext. Wärmetau- scher (Primär- pumpe an R3)			x							x						
Zusatzfunktion			х													
Bypass							x			x						
Funktionsblock 3							X							х	X	
Sammelstörmel- dung							х									
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x									

System 6, Hydrauliktyp 3



Funktionen	Rela	is R						Sensor S									
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Belegung durch Schema	x	х	x	x	Х	Х		х	x		х	х				х	
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R7)							X			х							
Bypass							х			x							
Funktionsblock 3							х							х	х		
Sammelstörmel- dung							X										
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							X										

Relais-und Sensoreingang-Belegung

System 7, Hydrauliktyp 1



Abb. 34

Relais- und Sensoreingang-Belegung

Funktionen	Rela	is R						Sensor S									
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Belegung durch Schema	х	x		х	x	x		х	x		х	x	x				
Funktionsblock 1			х							х	х						
Ext. Wärmetau- scher (Sekundär- pumpe an R3)			x							х							
Zusatzfunktion			х														
Bypass							х			х							
Funktionsblock 3							х							х	х		
Sammelstörmel- dung							x										
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x										

System 7, Hydrauliktyp 2



Relais- und Sensoreingang-Belegung

Funktionen	Rela	is R						Sensor S									
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Belegung durch Schema	х	х		х	х			x	x		х	х	х				
Funktionsblock 1			х							х	х						
Ext. Wärmetau- scher (Primär- pumpe an R3)			x							х							
Zusatzfunktion			X														
Funktionsblock 2						х											
Parallel-Relais						х											
Bypass						x				х							
Funktionsblock 3							х							Х	х		
Sammelstörmel- dung							х										
Nachheizunterdrü- ckung ^{*1}							x										

5583565

Hinweis

Die an R5 angeschlossene Pumpe darf keine PWM-Pumpe sein.

Solare Beheizung der Verbraucher

Die Solarkreispumpe wird eingeschaltet, es erfolgt solare Beheizung des Verbrauchers:

- Temperaturdifferenz zwischen Speichertemperatursensor S2 und Kollektortemperatursensor S1 überschreitet die Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔTein".
- Die eingestellte Kollektor-Minimaltemperatur "TKolmin" wird überschritten.

Die Solarkreispumpe wird ausgeschaltet, die solare Beheizung wird beendet:

- Temperaturdifferenz zwischen Speichertemperatursensor S2 und Kollektortemperatursensor S1 unterschreitet die Ausschalt-Temperaturdifferenz "ATaus".
- Solltemperatur (Maximaltemperatur) "Tspsoll" ist erreicht.
- Der betreffende Verbraucher ist gesperrt (Sensor defekt oder Sicherheitstemperatur von 95 °C ist erreicht).
- Das betreffende Kollektorfeld ist gesperrt (Kollektortemperatursensor defekt oder die Temperatur für die Kollektor-Notabschaltung "Tkolnotab" ist erreicht).

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Einstellw.:"
 - "ΔTein"/"ΔTaus"
 Auslieferungszustand: 8K/4K
 - "Tspsoll"
 Auslieferungszustand: 60 °C

Maximaltemperaturbegrenzung

Die entsprechende Umwälzpumpe wird ausgeschaltet, wenn die Solltemperatur **"Tspsoll"** überschritten wird (siehe voriges Kapitel). Damit wird eine Überhitzung des Verbrauchers vermieden.

Falls der Verbraucher um mehr als "**ΔT-Spsoll**" abkühlt, wird er wieder durch die Solaranlage beheizt. Für die Erfassung der Maximaltemperatur ist Sensor S2 voreingestellt.

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Experte:"
 - "ΔT-Spsoll"
 Auslieferungszustand: 2 K
 - **"Sen Spsoll"** Auslieferungszustand: 2 Einstellbar S1 bis S12

Kollektor-Notabschaltung

Bei Überschreiten der Temperatur **"Tkolnotab"** wird die Solarkreispumpe ausgeschaltet. Die Solaranlage geht in Stagnation. Damit ist keine Beheizung der Verbraucher möglich.

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Einstellw.:"
 - **"Tkolnotab"** Auslieferungszustand: 130 °C

Kollektor-Minimaltemperaturbegrenzung

Mindest-Einschalttemperatur "**TKolmin**" die überschritten werden muss, damit die Solarkreispumpe eingeschaltet wird. Damit wird ein zu häufiges Einschalten der Solarkreispumpe verhindert.

Hinweis

Die Temperaturbegrenzung kann auch durch einen separaten Sicherheitstemperaturbegrenzer oder Temperaturwächter realisiert werden (Einstellungen aufeinander abstimmen). Bei Verbrauchern mit niedrigen Maximalbegrenzungen (z. B.Schwimmbad) kann eine Falscheinstellung zu Sachschäden führen.

Hinweis

Zu hohe Temperaturen können zu Sachschäden führen. Maximale Betriebstemperaturen aller Komponenten der Solaranlage berücksichtigen.

Hauptmenü **"Solar"** ■ **"Solar-Experte:"** - **"TKolmin"** Auslieferungszustand: 10 °C

Solare Beheizung der Verbraucher (Fortsetzung)

Hinweis

In Anlagen mit 2 Kollektorfeldern für jedes Feld separat einstellbar.

Vorrangschaltung/Pendelladung

Nur in Anlagen mit **min.** 2 Verbrauchern (nicht für Verbraucher zur Aufnahme von Überschusswärme).

Hinweis

Verbraucher mit gleichem Vorrang-Wert werden gleichzeitig beheizt. Diese Einstellung wird **nicht** empfohlen.

Hauptmenü "Solar"

"Solar-Einstellw.:"

- "Vorrang Sp1" bis "Vorrang Sp4"
- Der Verbraucher mit Vorrang 1 wird bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔT...ein" beheizt, bis die Ausschalt-Temperaturdifferenz "ΔTaus" erreicht ist.
- Falls die Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔT...ein" des nachrangigen Verbrauchers überschritten ist, wird dieser für eine einstellbare Pendelladezeit "tumw" beheizt.
- Nach Ablauf der Pendelladezeit erfolgt eine Pause "t-st" (Pendelpausenzeit).
- Während der Pendelpausenzeit überprüft die Solarregelung den Anstieg der Kollektortemperatur "ΔT-Kol".
 - Kollektortemperatur steigt während der Pendelpausenzeit um "ΔT-Kol": Pendelpausenzeit beginnt von neuem. Sie wird solange fortgesetzt, bis "ΔT...ein" für den Verbrau-

cher mit Vorrang 1 überschritten wird.

- Kollektortemperatur steigt nicht während der Pendelpausenzeit um "ΔT-Kol": Der nachrangige Verbraucher wird für die eingestellte Pendelladezeit beheizt.
- Die Pendelladung zwischen den beiden ersten Verbrauchern wird solange fortgesetzt, bis der Verbraucher mit Vorrang 1 seinen Sollwert "Tspsoll" erreicht. Er wird nun nicht mehr bei der Pendelladung berücksichtigt. Die Pendelladung erfolgt zwischen den verbleibenden Verbrauchern entsprechend deren Rangfolge.

Pumpentyp einstellen

Hauptmenü "Experte"

"Ansteuer.1" bis "Ansteuer.4"

Einstellung entsprechend des angeschlossenen Pumpentyps (siehe folgende Tabelle) vornehmen. Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Einstellw.:"
 - **"Tspsoll"** bis **"Tsp4soll"** Auslieferungszustand: 60 °C
- "Solar-Experte:"
 - "t-st"
 - Auslieferungszustand: 2 min "t-umw"
 - Auglioforupor
 - Auslieferungszustand: 15 min
 - "ΔT-Kol"
 Auslieferungszustand: 2 K

Beheizung auf einen 2. Sollwert

Falls alle Verbraucher ihren Sollwert erreicht haben, kann eine weitere Beheizung auf einen **2. Sollwert "Tsp...soll2**" erfolgen.

Diese Funktion kann für jeden Verbraucher aktiviert werden.

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Experte:"
 - "Spsoll" bis "Sp4soll" Für den Verbraucher, auf den die Funktion wirken soll "Ja" einstellen.
 - "t-st"
 - Auslieferungszustand: 2 min
 - "t-umw"
 - Auslieferungszustand: 15 min
 - "**∆T-Kol**"
 - Auslieferungszustand: 2 K
- "Solar-Einstellw.:"
 - "Tspsoll1" bis "Tsp4soll1"
 (1. Solltemperatur der Verbraucher) Auslieferungszustand: 60 °C
 - "Tspsoll2" bis "Tsp4soll2"
 (2. Solltemperatur der Verbraucher).
 Auslieferungszustand: 60 °C

5583565
Pumpentyp einstellen (Fortsetzung)

Pumpen	Parameter "Ansteuer."		
Standard-Solarpumpen			
Ohne eigene Drehzahlregelung	"Puls"		
Mit eigener Drehzahlregelung	"Ein/Aus"		
Hocheffizienz-Umwälzpumpen	"Ein/Aus"		
Pumpen mit PWM-Eingang	"PWM"		
Hinweis Nur Solarkreispumpen einsetzen, keine Heizkreispumpen.			

Relaiskick

Der Relaiskick ist für alle Relaisausgänge aktivierbar. Diese werden zu einer einstellbaren Zeit für 10 s eingeschaltet.

Hauptmenü "Experte"

peratur-Sollwert).

- "Ausgänge"
 - Z. B. "Relaiskick R1", "Ja".
 - "Uhrzeit"
 - Zeit für den Relaiskick einstellen.

Drehzahlregelung aktivieren

- Die Drehzahlregelung kann nur f
 ür die an den Relaisausg
 ängen R1 bis R4 angeschlossenen Pumpen aktiviert werden.
- Diese Pumpen müssen stufig oder Pumpen mit PWM-Signal sein.

Drehzahlregelung über Differenztemperatur

Die Drehzahl ergibt sich aus der Mindestdrehzahl, dem Differenztemperatur-Sollwert und dem Anstieg. Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "**ATein**" für die jeweilige Pumpe wird diese mit der Mindestdrehzahl eingeschaltet.

Steigt die Einschalt-Temperaturdifferenz auf **"ΔTsoll"** (Differenztemperatur-Sollwert), wird die Drehzahl mit jeder Erhöhung um den in **"Anstieg"** eingestellten Wert um 10 % erhöht.

Beispiel:

Drehzahlregelung der Solarkreispumpe an Relais R1

Anpassung der Drehzahl in Abhängigkeit einer Füh-

rungsgröße (Differenztemperatur oder Kollektortem-

Bei Erreichen der Startbedingung für die Drehzahlre-

gelung, startet die Pumpe mit der Mindestdrehzahl.



Hauptmenü "Experte"

"Ausgänge"

"Min-Drehz"
 Auslieferungszustand: 30 %

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Einstellw.:"
 - "ΔTsoll" bis "ΔT4soll" Auslieferungszustand: 10 K

Drehzahlregelung aktivieren (Fortsetzung)

Hauptmenü "Anlage"

- "Anlage-Experte:"
- "Regelung"
- "Anstieg" Auslieferungszustand: 2 K

Drehzahlregelung über Kollektortemperatur-Sollwert

Diese Funktion ist in Anlagen mit Verbrauchern mit hohen Temperaturen sinnvoll. Anstelle der Differenztemperatur wird ein einstellbarer Kollektortemperatur-Sollwert **"Tkolsoll"** als Zieltemperatur verwendet. Steigt die Kollektortemperatur auf **"Tkolsoll"**, wird die Pumpe mit eingestellter Mindestdrehzahl eingeschaltet. Mit jeder Erhöhung um den in **"Anstieg"** eingestellten Wert wird die Drehzahl um 10 % erhöht.

Hauptmenü "Experte"

"Ausgänge"

 "Min-Drehz" Auslieferungszustand: 30 %

Solar-Optionen einstellen

Bypass mit Kollektortemperatursensor und Bypass-Sensor



- Abb. 37
- R1 Solarkreispumpe
- R Bypasspumpe (an R2, R6 oder R7)
- S1 Kollektortemperatursensor S9 Bypass-Sensor
- NTC-Sensor, 20 kΩ
- Mit Relais R2, R6 oder R7 (abhängig vom gewählten System und Hydrauliktyp).
- Der Bypass-Sensor kann frei gewählt werden.
 Hinweis

Falls der Bypass-Sensor an einer Stelle positioniert wird, an der Temperaturen über 90 °C auftreten können, muss dieser an **S9** angeschlossen werden (NTC 20 k Ω). Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
- "Zieltemp.", "Ja".
- "Solar-Einstellw.:"
 "Tkolsoll"
 - Auslieferungszustand: 65 °C

Hauptmenü "Anlage"

- "Anlage-Experte:"
 - "Regelung"
 - "Anstieg"
 - Auslieferungszustand: 2 K

- Bypasspumpe ein: Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔTein" zwischen Kollektortemperatur und Speichertemperatur.
- Solarkreispumpe ein, Bypasspumpe aus: Bei Überschreiten der Temperaturdifferenz zwischen Temperatur am Bypass-Sensor und Speichertemperatur um 2,5 K (fest eingestellt).
- Solarkreispumpe aus, Bypasspumpe ein: Bei Unterschreiten der Temperaturdifferenz zwischen Temperatur am Bypass-Sensor und Speichertemperatur um 1,5 K (fest eingestellt).

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
- "Bypass", "Ja".
- "Solar-Experte:" - "Sen. Bypass"
 - Auslieferungszustand: 3 Einstellbar von S1 bis S12
 - "Bypass"
 - "Pumpe" einstellen.

Bypass mit Solarzelle und Kollektortemperatursensor



- SZ Solarzelle, Anschluss siehe Seite 13
- R1 Solarkreispumpe
- R Bypasspumpe (an R2, R6 oder R7)
- S1 Kollektortemperatursensor
- Mit Relais R2, R6 oder R7 (abhängig vom gewählten System und Hydrauliktyp).
- Als Bypass-Sensor den Kollektortemperatursensor
 S1 verwenden.
- Die Solarregelung erfasst über die Solarzelle die Strahlungsintensität.
- Bypasspumpe ein: Bei Überschreiten der eingestellten Einstrahlungsschwelle "SZ-Byp.".
- Bypasspumpe aus, Solarkreispumpe ein: Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔTein" zwischen Kollektortemperatur und Speichertemperatur.
- Die Bypasspumpe auch aus: Die Einstrahlung sinkt länger als ca. 2 min unter die eingestellte Einstrahlungsschwelle.

Externer Wärmetauscher

- In Anlagen mit mehreren Verbrauchern kann entweder ein einzelner oder alle Verbraucher über den externen Wärmetauscher beheizt werden. Über den Parameter "WT-Speicher" kann die Zuordnung des Verbrauchers vorgenommen werden.
- Die Verbraucher werden höchstens bis zur eingestellten Solltemperatur "Tspsoll" beheizt (Auslieferungszustand 60 °C).

Hauptmenü "**Solar**"

- "Solar-Optionen:"
- "Bypass", "Ja".
- "SZ-Bypass", "Ja".
- "Solar-Einstellw.:"
 "SZ-Byp."
- Auslieferungszustand: 200 W/m² **"Solar-Experte:**"
 - "Sen. Bypass"
 Auslieferungszustand: 3
 - 1 für Sensor S1 einstellen.
 - "Bypass"
 - "Pumpe" einstellen.

Hauptmenü "Experte"

■ "Sensoren"

– "Solarzellentyp"

Auslieferungszustand: "E"

Kennbuchstabe, der auf der Solarzelle steht eingeben.

- Mit Relais-Belegung in Abhängigkeit vom gewählten System und Hydrauliktyp.
- Der Wärmetauscher-Sensor kann frei gewählt werden.

Hinweis

Falls der Wärmetauscher-Sensor an einer Stelle positioniert wird, an der Temperaturen über 90 °C auftreten können, muss dieser an **S9** angeschlossen werden (NTC 20 $k\Omega$).

Externer Wärmetauscher für alle Verbraucher

Wärmetauscher-Relais schaltet die Solarkreis- pumpe (Primärpumpe R _p)		Wärmetauso pumpe R _s	Wärmetauscher-Relais schaltet die Sekundär- pumpe R _s		
System	HydTyp	Wärmetau- scher-Relais	System	HydTyp	Wärmetauscher- Relais
3	2	R3	1	1	R4
4	3	R5	2	1	R4
5	2	R3	2	2	R3
6	2	R3	3	1, 3	R3
7 2	2	R3	4	1	R3
			4	2, 4	R5
			5	1	R3
			6	1	R3
			6	3	R7
			7	1	R3

Beispiel: System 3, Hyd.-Typ 2



- Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔTein" zwischen Kollektortemperatursensor S1 und Speichertemperatursensor S2 oder S4 wird die Solarkreispumpe (Primärpumpe R_p) eingeschaltet.
- Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "WT-ΔTein" zwischen Wärmetauscher-Sensor S9 und Speichertemperatursensor S2 oder S4 wird die jeweilige Umwälzpumpe R1 oder R4 zur Beheizung der Verbraucher eingeschaltet.

Beispiel: System 3, Hyd.-Typ 3



- Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔTein" zwischen Kollektortemperatursensor S1 und Speichertemperatursensor S2 oder S4 wird die Solarkreispumpe R1 eingeschaltet und das jeweilge Ventil R2 oder R4 zur Beheizung der Verbraucher geöffnet.
- Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "WT-ΔTein" zwischen Wärmetauscher-Sensor S9 und Speichertemperatursensor S2 oder S4 wird die Sekundärpumpe R_s eingeschaltet.

Einstellungen

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
- "System"
- "Hyd.-Typ"
- "Ext.-WT", "Ja".
- "Solar-Experte:"
 - "WT-Speicher"
 Auslieferungszustand: "Alle"
 - "Sen.Ext.WT VL"
 Auslieferungszustand: 3
 Einstellbar von S1 bis S12
- "Solar-Einstellw.:"

"WT-ΔTein"/"WT-ΔTaus"
 Auslieferungszustand: 5K/3K

Externer Wärmetauscher für einen Verbraucher

Wärmetauscher-Relais schaltet die Solarkreis- pumpe (Primärpumpe R _p)		Wärmetauscher-Relais schaltet die Sekundär- pumpe R _s			
System	HydTyp	Wärmetau- scher-Relais	System	HydTyp	Wärmetauscher- Relais
3	2	R3	3	1, 3	R3
4	3	R5	4	1	R3
5	2	R3	4	2, 4	R5
6	2	R3	5	1	R3
7	2	R3	6	1	R3
		6	3	R7	
			7	1	R3

Wärmetauscher-Relais schaltet die Solarkreis-	Wärmetauscher-Relais schaltet die Sekundär-
pumpe (Primärpumpe R _p)	pumpe R _s
Beispiel: System 3 , HydTyp 2	Beispiel: System 3 , HydTyp 3
Verbraucher 1 wird über den externen Wärmetauscher	Verbraucher 1 wird über den externen Wärmetauscher
beheizt.	beheizt.



- Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔTein" zwischen Kollektortemperatursensor S1 und Speichertemperatursensor S2 oder S4 wird die Solarkreispumpe (Primärpumpe R_p) oder die Umwälzpumpe R4 eingeschaltet.
- Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "WT-ΔTein" zwischen Wärmetauscher-Sensor S9 und Speichertemperatursensor S2 wird die Umwälzpumpe R2 zur Beheizung von Verbraucher 1 eingeschaltet.

Einstellungen

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
 - "System"
 - "Hyd.-Typ"
- "Ext. WT", "Ja".
- "Solar-Experte:"
 - "WT-Speicher"
 - 1 für Verbraucher 1 einstellen.
 - "Sen.Ext.WT VL" Auslieferungszustand: 3 Einstellbar von S1 bis S12
- "Solar-Einstellw.:" – "WT-∆Tein"/"WT-∆Taus"

Auslieferungszustand: 5K/3K

Kühlfunktion

- Mit Relais R3 (abhängig vom gewählten System und Hydrauliktyp)
- Funktion zur Wärmeabfuhr
- Diese Funktion kann nur in den Systemen 1 und 2 aktiviert werden.
- Solarkreispumpe und Relais R3 ein: Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔTein" und der Solltemperatur "Tspsoll"



- Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "ΔTein" zwischen Kollektortemperatursensor S1 und Speichertemperatursensor S2 oder S4 wird die Solarkreispumpe R1 eingeschaltet und das jeweilge Ventil R2 oder R4 zur Beheizung der Verbraucher geöffnet.
- Bei Überschreiten der Einschalt-Temperaturdifferenz "WT-ΔTein" zwischen Wärmetauscher-Sensor S9 und Speichertemperatursensor S2 wird die Sekundärpumpe R_s zur Beheizung von Verbraucher 1 eingeschaltet.

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
- "Kühlfkt.", "Ja".

Intervallfunktion

- Ohne Relais-Belegung
- Aktivierung dieser Funktion in Anlagen mit ungünstig platziertem Kollektortemperatursensor. Damit Verhinderung einer Zeitverzögerung beim Erfassen der Kollektortemperatur.
- Die Solarkreispumpe wird in Intervallen eingeschaltet.

Hinweis

Bei defektem Kollektortemperatursensor oder bei Erreichen der Kollektor-Abschalttemperatur **"Tkolnotab"** (siehe Seite 35) wird die Funktion unterdrückt. Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
- "Kol-Interv.", "Ja".
- "Solar-Einstellw.:"

 "Intervall"
 Auslieferungszustand: 30 min
 Hinweis Das erste Einschalten erfolgt 30 min zeitverzögert
 zum Einschaltzeitpunkt "Int-Ein".
- "Solar-Experte:"

– "Int-Laufz."

- Auslieferungszustand: 30 s
- "Int-Ein"
 - Auslieferungszustand: 7.00 bis 19.00 Uhr
- "Int-Aus"
 Auslieferungszustand: 7.00 bis 19.00 Uhr
 Hinweis
 - Von 19.00 bis 7.00 Uhr ist die Funktion nicht aktiv.

Kollektorkühlfunktion

- Ohne Relais-Belegung
- Solarkreispumpe aus: Bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur
- "**Tspsoll**" Steigt die Kollektortemperatur auf die eingestellte
- Stelgt die Kollektortemperatur auf die eingestellte Kollektor-Maximaltemperatur "Tkolmax", schaltet die Solarkreispumpe solange ein, bis diese Temperatur um 5 K unterschritten wird. Dabei kann die Speichertemperatur weiter ansteigen, jedoch nur bis 95 °C
- Der Verbraucher, auf den die Kollektorkühlfunktion wirken soll, kann ausgewählt werden.

Hinweis

Die Eigensicherheit der Solaranlage durch die sachgerechte Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes gewährleisten, auch bei weiter ansteigender Kollektortemperatur nach Erreichen aller Grenztemperaturen. Bei Stagnation oder bei Erreichen der Kollektor-Abschalttemperatur "**Tkolnotab**" (siehe Seite 35) wird die Solarkreispumpe verriegelt oder ausgeschaltet. Damit wird thermischer Überlastung der angeschlossenen Komponenten vorgebeugt. Hauptmenü **"Solar"**

- "Solar-Optionen:"
 "Kol-Kühlfkt.", "Ja".
- "Solar-Einstellw.:"
 "Tkolmax"
 Auslieferungszustand: 110 °C
- "Solar-Experte:" – "Kolmax-Sp.".

Auslieferungszustand: Die Funktion wirkt auf alle Verbraucher.

Service

Rückkühlfunktion

- Ohne Relais-Belegung
- Die Funktion wirkt nur auf die Verbraucher, für die die Funktion "Kol.-Kühlfkt." aktiviert ist. Die Funktion wirkt auf die Verbraucher in nummerischer Reihenfolge.

Hinweis

Falls die Kollektorkühlfunktion nicht aktiviert ist, wirkt die Rückkühlfunktion auf Verbraucher 1.

- Durch die Kollektorkühlfunktion bleibt die Solarkreispumpe bei Erreichen der Solltemperatur "Tspsoll" zur Vermeidung von Kollektorüberhitzung eingeschaltet.
- Durch die Rückkühlfunktion läuft die Solarkreispumpe am Abend solange weiter, bis der Verbraucher über den Kollektor und die Rohrleitungen auf die eingestellte Solltemperatur "Tspsoll" zurückgekühlt wurde.

Hinweis

Die Eigensicherheit der Solaranlage durch die sachgerechte Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes gewährleisten, auch bei weiter ansteigender Kollektortemperatur nach Erreichen aller Grenztemperaturen. Bei Stagnation oder bei Erreichen der Kollektor-Abschalttemperatur "**Tkolnotab**" (siehe Seite 35) wird die Solarkreispumpe verriegelt oder ausgeschaltet. Damit wird thermischer Überlastung der angeschlossenen Komponenten vorgebeugt.

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
- "Rückkühlfkt.", "Ja".

Hinweis

Falls Verbraucher von anderen Wärmequellen zusätzlich beheizt werden, diese Funktion nicht aktivieren.

Frostschutzfunktion

- Ohne Relais-Belegung
- Zur Vermeidung von Kollektorschäden
- Bei Verwendung von Wasser als Wärmeträgermedium aktivieren.
- Solarkreispumpe **ein**: Kollektortemperatur **"Tkol**" ≤ +4 °C
- Solarkreispumpe aus: Kollektortemperatur "Tkol" ≥ +5 °C

Parallel-Relais

- Mit Relais-Belegung R5 oder R6 (abhängig vom gewählten System und Hydrauliktyp)
- Parallel zum Relais R... (auswählbar) wird Relais R5 oder R6 geschaltet, z. B. zur Ansteuerung eines Umschaltventils.

Nachheizunterdrückung

Anlage mit Vitotronic Regelung mit KM-BUS

Ohne Relais-Belegung

- Funktion aktiv:
 - Verbraucher wird durch die Solaranlage beheizt.
 - Anschluss des KM-BUS an der Solarregelung und Kesselkreisregelung
- An der Kesselkreisregelung über Codieradresse "67" in Gruppe "Warmwasser" einen 3. Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgeben (Wert muss unter dem 1. Trinkwassertemperatur-Sollwert liegen).
- Der Verbraucher wird erst vom Heizkessel beheizt, wenn der 3. Trinkwassertemperatur-Sollwert nicht durch die Solaranlage erreicht wird.

Hinweis

Abfrage der Kollektortemperatur siehe "**Messwerte**" auf Seite 57.

Hauptmenü "Solar" ■ "Solar-Optionen:" – "Frostschutz", "Ja".

Hauptmenü "Solar" ■ "Solar-Optionen:" – "Par. Relais", "Ja".

- Ggf. Elektronikleiterplatte in der Kesselkreisregelung austauschen (siehe Tabelle auf Seite 77).
- 2. KM-BUS an Eingang 145 in der Solarregelung anschließen (siehe Seite 8).
- Einen 3. Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgeben.

Montage- und Serviceanleitung Kesselkreisregelung

4. Je nachdem, auf welchen Verbraucher die Funktion wirken soll, den Verbraucher auswählen (Auslieferungszustand 1):

Anlage mit weiterer Viessmann Regelung

- Mit Relais-Belegung R7
- Funktion aktiv:
 - Verbraucher wird durch die Solaranlage beheizt.
- Über einen Widerstand wird ein um ca. 10 K höherer Trinkwassertemperatur-Istwert simuliert (Anschlüsse siehe folgende Tabelle).
- Der Verbraucher wird erst vom Heizkessel beheizt, wenn der Trinkwassertemperatur-Sollwert nicht durch die Solaranlage erreicht wird.

- Hauptmenü "Solar"
- "Solar-Experte:"
 - "**Hz-unterdr. Sp"** Auslieferungszustand: 1 für Verbraucher 1



(E) Zur Kesselkreisregelung, Anschluss für Speichertemperatursensor

D Speichertemperatursensor der Kesselkreisregelung

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:"
- "Heizunter.", "Ja".
- "Solar-Experte:"
 - "Hz-unterdr. Sp".
 - Auslieferungszustand: 1 für Verbraucher 1

Speicher 2 (bis 4) ein

- Ohne Relais-Belegung
- Mit dieser Funktion können in einer Anlage mit mehreren Verbrauchern (z. B. Speicher-Wassererwärmer und Schwimmbad) Verbraucher von der solaren Beheizung ausgeschlossen werden.

Achtung

Unterbrechung oder Kurzschluss des entsprechenden Temperatursensors wird dann nicht mehr gemeldet.

Überschusswärme-Nutzung

- Ohne Relais-Belegung
- Anlage mit mehreren Verbrauchern Ein ausgewählter Verbraucher wird erst beheizt, wenn alle anderen ihren Sollwert "Tspsoll" erreicht haben.
- Der betreffende Verbraucher wird nicht in der Vorranglogik berücksichtigt.

Hauptmenü "Solar"

- "Solar-Optionen:" – "Überschussw.", "Ja".
- "Solar-Einstellw.:"
 "Übersch.-Sp.".
 Auslieferungszustand: 1 für Verbraucher 1

Anlagenoptionen einstellen

Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung

Gemäß DVGW W 551 ist der gesamte Wasserinhalt auf 60 °C zu halten. Vorwärmstufen müssen täglich einmal auf 60 °C erwärmt werden.

- Anlagen mit Speicherinhalt größer 400 Liter, einschließlich Trinkwasser-Vorwärmstufen
- Anlagen mit Leitungsinhalt größer 3 Liter vom Speicher-Wassererwärmer bis zur Entnahmestelle

Wir empfehlen die Aufheizung in den späten Nachmittagsstunden. Damit kann gewährleistet werden, dass der untere Speicherbereich oder die Vorwärmstufe durch die zu erwartenden Zapfungen (abends und am nächsten Morgen) wieder kalt sind und somit wieder solar erwärmt werden können.

Anlage mit Vitotronic Regelung mit KM-BUS

- Mit Relais-Belegung R3 oder R5 (abhängig vom gewählten System und Hydrauliktyp)
- Anschluss der Umschichtpumpe an R3 oder R5
- Signal zum Einschalten der Umschichtpumpe über den KM-BUS der Kesselkreisregelung. Damit wird auch der untere Bereich des Speicher-Wassererwärmers auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt.
- An der Kesselkreisregelung über Codieradresse "58" in Gruppe "Warmwasser" einen 2. Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgeben.

Auf diesen Wert wird das Trinkwasser bei aktiver Funktion erwärmt.

Hinweis

Im Ein- und Zweifamilienhaus empfehlen wir diese Aufheizung. Sie ist jedoch nicht zwingend vorgeschrieben.

- **1.** Ggf. Elektronikleiterplatte in der Kesselkreisregelung austauschen (siehe Tabelle auf Seite 77).
- **2.** KM-BUS an Eingang 145 in der Solarregelung anschließen (siehe Seite 8).
- **3.** Einen 2. Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgeben.
 - Montage- und Serviceanleitung Kesselkreisregelung

- "**Sp2ein**" bis "**Sp4ein**". Auslieferungszustand: "**Ja**"

4. An der Kesselkreisregelung eine 4. Warmwasser-Phase einstellen.

In dieser Zeit wird das Trinkwasser auf den 2. Sollwert bei aktiver Funktion erwärmt.

Bedienungsanleitung Kesselkreisregelung

Anlage mit weiterer Viessmann Regelung

- Mit Relais-Belegung R3 oder R5 (abhängig vom gewählten System und Hydrauliktyp)
- Anschluss der Umschichtpumpe an R3 oder R5
- Über einen Widerstand wird der Kesselkreisregelung eine Trinkwassertemperatur von ca. 35 °C simuliert.
- Zu einer einstellbaren Zeit "t-start" wird die Umschichtpumpe eingeschaltet, falls der Verbraucher zuvor nicht min. einmal täglich 60 °C erreicht hat.
- Als Sensor f
 ür die Erfassung der Temperatur ist Sensor S2 voreingestellt. Je nachdem, auf welchen Verbraucher die Funktion wirken soll, kann ein anderer Sensor gew
 ählt werden.



- (A) Anschlussraum der Solarregelung
- B Hilfsschütz
- © Widerstand (bauseits):
 - PTC: 560 Ω NTC: 8,2 kΩ

5. An der Solarregelung:

Hauptmenü "Anlage" ■ "Anl.-Optionen:" – "Zusatzfkt.", "Ja".

- D Zur Kesselkreisregelung
- (E) Speichertemperatursensor der Kesselkreisregelung
- (F) Umschichtpumpe

Hauptmenü "Anlage"

- "Anl.-Optionen:"
- "Zusatzfkt.", "Ja".
- "Anlage-Experte:"
 "Sen-Zusatzfkt"
 Auslieferungszustand: 2
- Einstellbar von S1 bis S12 "Anlage-Einstellw.:"
- "Amage-Einsteinw..
 "t-start"
 Auslieferungszustand: 17.00 Uhr

Speicherladung

- Mit Relais-Belegung R6 (abhängig vom gewählten System und Hydrauliktyp). Nur in Systemen 1 bis 5 aktivierbar
- Beheizung eines Verbrauchers innerhalb eines bestimmten Bereichs.
- Die Sensoren können über "Sen-Th3" und "Sen-Th4" festgelegt werden.
- Bezugsparameter sind die Einschalt-Temperatur "Th3ein" und die Ausschalt-Temperatur "Th3aus".
- Relais R6 ein: Bei Unterschreiten von "Th3ein" an beiden Sensoren.
- Relais R6 aus: Bei Überschreiten von "Th3aus" an beiden Sensoren.
- Zusätzlich kann der Zeitabschnitt für diese Beheizung über die Schaltuhr ("Schaltuhr 2", siehe Seite 71 eingestellt werden.

"Anl.-Optionen:"

Hauptmenü "Anlage"

- "Speicherlad", "Ja".
 "Anlage-Experte:"
- "Sen-Th3"
 Auslieferungszustand: 5
 Einstellbar von S1 bis S12
- "Sen-Th4"
 Auslieferungszustand: 6
 Einstellbar von S1 bis S12
- "Anl.-Einstellw.:"
 "Th3ein"
 Auslieferungszustand:
 - Auslieferungszustand: 40 °C **"Th3aus"**
 - Auslieferungszustand: 45 °C

Funktionsblöcke

Für Funktionen stehen 3 Funktionsblöcke zur Verfügung, z. B. für solche, die unabhängig vom Solarbetrieb sind.

Die Relaisausgänge R3, R6 und R7 (abhängig vom gewählten System und Hydrauliktyp) sind den Funktionsblöcken fest zugeordnet.

Die Sensoren können festgelegt werden.

Funktionen innerhalb eines Funktionsblocks:

- 2 Thermostatfunktionen
- 1 Temperatur-Differenzregelung
- 1 Schaltuhr mit 3 einstellbaren Zeiträumen



FB Funktionsblock

Abb. 40 Das einem Funktionsblock zugeordnete Relais schaltet nur, wenn die Bedingungen **aller aktivierten** Funktionen erfüllt sind. Die Funktionen wirken wie einzelne Schalter einer Reihenschaltung.

Thermostatfunktion	Differenztemperaturregelung (∆T- Regelung)	Schaltuhren
Das entsprechende Relais schaltet abhängig von der Temperatur am Sensor (siehe folgende Tabelle).	Das entsprechende Relais schaltet bei Überschreiten der Einschalt- Temperaturdifferenz " ΔTein " ein und bei Unterschreiten der Aus- schalt-Temperaturdifferenz " ΔTaus " aus.	Das entsprechende Relais schaltet zur Einschaltzeit " t-ein" ein und zur Ausschaltzeit "t-aus" aus (3 Zeit- räume aktivierbar).

Durch Festlegung der Einschalt-Temperatur und Ausschalt-Temperatur können unterschiedliche Wirkungsweisen erreicht werden:



Beispiele

Ansteuerung der Kesselkreispumpe eines Festbrennstoffkessels



- "∆T-Fkt5"
- Kesselkreispumpe R3 ein: Überschreiten der Temperaturdifferenz "ΔT5ein" und Erreichen von "Th1ein"
- Kesselkreispumpe R3 aus: Unterschreiten der Temperaturdifferenz "∆T5aus" oder Unterschreiten von "Th1aus"

Hauptmenü "Anlage"

- "Anl.-Optionen:"
- "Thermost. 1", "Ja".
- "ΔT-Fkt5", "Ja".
- "Anl.-Einstellw.:"
- "Th1ein"
- 65 einstellen.
- − "Th1aus"
- 60 einstellen.
- "**∆T5ein**"
- Auslieferungszustand: 5 K "**∆T5aus**"
- Äuslieferungszustand: 3 K
- "Anlage-Experte:"
 - "Sen2-ΔT5Fkt"
 Auslieferungszustand: 4
 5 für Sensor S5 einstellen.

Ansteuerung einer Zirkulationspumpe



Abb. 42

Verwendete Funktionen:

- Thermostatfunktion 1
- Schaltuhr 1

Um eine Zirkulationspumpe anzusteuern, ist die Aktivierung der Schaltuhr bereits ausreichend. Mit dem Sensor S3 in der Zirkulationsleitung kann das Einschalten der Zirkulationspumpe außerdem noch temperaturabhängig erfolgen. Hauptmenü "Anlage"

- "Anl.-Optionen:"
- "Thermost. 1", "Ja".
- "Schaltuhr 1", "Ja".
- "Anl.-Einstellw.:"
 "Th1ein"
 - 50 einstellen.
 - Wert einstellen.
 - "Th1aus"
 - 55 einstellen.
 - "Schaltuhr 1"
 Zeitraum "t-ein" und "t-aus" einstellen.

Wärmebilanzierung

- 2 integrierte Wärmemengenzähler (WMZ).
- Wärmemengenzähler können mit und ohne Volumenmessteil ausgestattet werden.
- Temperaturmessung kann wahlweise mit vorhandenen Temperatursensoren erfolgen.
- Zubehör: Erweiterungsset Wärmemengenzähler mit Volumenmessteil.

Wärmebilanzierung (Fortsetzung)

Bilanzierung ohne Volumenmessteil

Bilanzierung:

2 Sensoren müssen angeschlossen sein. Als Abschätzung durch die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur und der eingestellten Durchflussmenge (siehe Serviceanleitung des Kollektors).

Als Sensoren sind Sensoren S1 und S10 eingestellt.
 Hinweis

Falls der Vorlauftemperatursensor an einer Stelle positioniert werden muss, an der Temperaturen über 90 °C auftreten können, muss dieser an **S1** oder **S9** angeschlossen werden (NTC 20 kΩ).

 Die Bilanzierung wird erfasst, wenn der in "Relais" eingestellte Ausgang aktiv ist.

Beispiel

Für die Bilanzierung sollen die Pumpe an R1 und die Sensoren S1 und S2 genutzt werden.

Hauptmenü "WMZ"

- "WMZ Optionen:"
 - "WMZ1" oder "WMZ2", "Ja".
- "WMZ 1 Experte" oder "WMZ 2 Experte"
 - "Sen.-Vorlauf"
 Auslieferungszustand: 1
 Einstellbar von S1 bis S12
 - "Sen.-Rücklauf"
 Auslieferungszustand: 10
 Einstellbar von S1 bis S12
 2 für Sensor S2 einstellen.
 - "Frostschutzart" Auslieferungszustand: Viessmann Wärmeträgermedium
 - "Frostschutz"
 Auslieferungszustand: 40 %
 Mischverhältnis des Wärmeträgermediums einstellen.
 - "Vol.-Geber", "Nein"
 - "Durchfluss"
 - Auslieferungszustand: 5 l/min *Hinweis*
 - Ablesen des Wertes für den Durchfluss:
 - Im Hauptmenü "Manuellbetrieb" für den entsprechenden Aktor (im Beispeil für Relais 1) "Ein" einstellen.
 - An der Durchflussanzeige der Solar-Divicon den Wert ablesen.
 - "Relais"

Auslieferungszustand: 1 für Relais R1

Wärmebilanzierung (Fortsetzung)

Bilanzierung mit Volumenmessteil

Anschluss



- V1 Volumenmessteil WMZ1
- V2 Volumenmessteil WMZ2
- Anschlussraum der Solarregelung
- (B) Vorlauftemperatursensor WMZ1 (Kollektortemperatursensor)
- © Rücklauftemperatursensor WMZ1
- D Vorlauftemperatursensor WMZ2
- (E) Rücklauftemperatursensor WMZ2
- Bilanzierung: Durch Ermittlung der Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur und die vom Volumenmessteil erfasste Durchflussmenge.
- Als Sensoren sind Sensoren S1 und S10 eingestellt.
 Hinweis

Falls der Vorlauftemperatursensor an einer Stelle positioniert werden muss, an der Temperaturen über 90 °C auftreten können, muss dieser an **S1** oder **S9** angeschlossen werden (NTC 20 kΩ). Hauptmenü "WMZ"

- "WMZ Optionen:"
 - **"WMZ1**" oder **"WMZ2**", **"Ja**".
- "WMZ 1 Experte" oder "WMZ 2 Experte"
- "Sen.-Vorlauf"
 Auslieferungszustand: 1
 Einstellbar von S1 bis S12
- "Sen.-Rücklauf"
 Auslieferungszustand: 10
 Einstellbar von S1 bis S12
- "Frostschutzart" Auslieferungszustand: Viessmann Wärmeträgermedium
- "Frostschutz"
 Auslieferungszustand: 40 %
 Mischverhältnis des Wärmeträgermediums einstellen.
- "Vol.-Geber", "Ja"
- "Vol./Imp." (Impulsrate).
 Auslieferungszustand: 1 I/Imp., Wert entsprechend der folgenden Tabelle einstellen.

Volumenmessteil		06	15	25	35	60	
Impulsrate	l/Imp	1	10	25	25	25	
Nenndurchfluss	m³/h	0,6	1,5	2,5	3,5	6,0	

SD-Karte

- Auf der SD-Karte können alle Einstellungen gespeichert werden. Dies ist zum Beispiel nutzbar, um die Parameter auf eine andere Vitosolic 200 zu übertragen. Zusätzlich können einmalig vorgenommene Einstellungen gesichert und bei Bedarf wieder auf die Vitosolic 200 aufgespielt werden.
- Auf der SD-Karte werden die erfassten Daten tageweise in einem Jahres- und Monatsordner als Textdateien aufgezeichnet (nach dem Schema "JJJJMMTT.csv" benannt). Innerhalb dieser Textdateien wird als Trennzeichen zwischen den Einzelwerten ein TAB verwendet.
- Die Textdateien können z. B. mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet werden. Die Werte können somit auch visualisiert werden.

5583565

■ SD-Karte: Speicherkapazität ≤ 32 GB

Datenpunkt	Bemerkung
Datum und Uhrzeit	Anzeige des Zeitpunkts der Aufzeichnung.
"Temperatur Sensor 1" in °C (Temperatursensoren 1 bis 12)	Anzeigen: 888 Sensorunterbrechung –888 Sensorkurzschluss
"Einstrahlung" in W/m ²	In Verbindung mit angeschlossener Solarzelle. Anzeige 0, falls keine Solarzelle angeschlossen ist.
"Impulseingang" (1 bis 2)	In Verbindung mit Wärmemengenzählung: Anzeige der Anzahl der Impulse. Bei Netzspannungsausfall wird der Wert auf 0 ge- setzt.
"Sensorbruchmaske" (Format binär)	Anzeige des Sensoreingangs mit Unterbrechung. Dabei steht das 1. Bit für Sensor 1, das 2. Bit für Sensor 2 usw. Beispiel: 4064 Binärcode: 11111100000, d.h. Sensoreingänge 6 bis 12 haben Unterbrechung <i>Hinweis</i> <i>Falls ein entsprechend der Anlagenkonfiguration</i> <i>erforderlicher Sensor Unterbrechung hat, wird ein</i> <i>Fehler an der Vitosolic gemeldet.</i>
"Sensorkurzschlussmaske" (Format binär)	 Anzeige des Sensoreingangs mit Kurzschluss. Dabei steht das 1. Bit für Sensor 1, das 2. Bit für Sensor 2 usw. <i>Hinweis</i> <i>Falls ein entsprechend der Anlagenkonfiguration erforderlicher Sensor Unterbrechung hat, wird ein Fehler an der Vitosolic gemeldet.</i>
"Sensorbenutzungsmaske" (Format binär, Größe 2 Bytes)	Anzeige der tatsächlich angeschlossenen Senso- ren. Dabei steht das 1. Bit für Sensor 1, das 2. Bit für Sensor 2 usw. Beispiel: 771 Binärcode: 001100000011, d.h. Sensoreingänge 1, 2, 9, 10 sind entsprechend der Anlagenkonfigura- tion erforderlich Die anderen Sensoreingänge können zwar belegt sein, werden aber nicht auf Fehler überwacht.

SD-Karte (Fortsetzung)

Datenpunkt	Bemerkung
"Drehzahl Relais 1" in %	Relaisausgänge, z. B. für Pumpen. Pumpen mit PWM-Eingang, Drehzahl in % Standardpumpen, Pumpe "aus" 0%, Pumpe "ein" 100%.
"Relaisbenutzungsmaske"	Anzeige der tatsächlich genutzten Relaisaus- gänge. Dabei steht das 1. Bit für Relais R1, das 2. Bit für Relais R2 usw.
"Fehlermaske" (Format binär, Größe 2 Bytes)	Fehlermeldungen: Bit 0: Sensorkurzschluss Bit 1: Sensorunterbrechung Bit 2: EEPROM-Fehler Bit 3: Fehler Echtzeituhr Bit 4: Lasterkennung R1 Bit 5: Lasterkennung R2 Bit 6: Lasterkennung R3 Bit 7: Lasterkennung R4
"Warnungsmaske" (Format binär, Größe 2 Bytes)	Warnungsmeldungen: Bit 0: Nachtumwälzung Bit 1: ΔT zu hoch
"Reglerversion"	Softwarestand
"Vorlauftemperatur" in °C	In Verbindung mit Wärmebilanzierung über Vorlauf-
"Rücklauftemperatur" in °C	und Rücklauftemperatursensor
"Volumenstrom" in l/h	
<i>Hinweis</i> Anzeige immer 0.	
"Wärme" in Wh	
"Wärme" in kWh	
"Wärme" in MWh	

Aufzeichnung starten



Abb. 44

1. SD-Karte einsetzen.

· ►

SD-Karte (Fortsetzung)

2. An der Solarregelung:

Hauptmenü "SD-Karte"

- "Ja" einstellen.
- "Intervall"
- Auslieferungszustand: 20 min
- "Linear Log" (siehe folgende Tabelle).

Parameter "Linear Log"	
Nein (Auslieferungszustand):	Ja:
Bei Erreichen der Kapazitätsgrenze der Karte werden die äl- testen Daten überschrieben (Ringpuffer). Die Aufzeichnung wird fortgesetzt.	Bei Erreichen der Kapazitätsgrenze der Karte wird die Aufzeichnung beendet. Es erscheint die Anzeige "Karte voll" .

Aufzeichnung beenden

1. An der Solarregelung:

2. Nach Anzeige "-Karte entf." Karte aus der Solarregelung herausnehmen.

Hauptmenü "SD-Karte" • "Karte sicher entf.".

SD-Karte formatieren

An der Solarregelung:

Der Karteninhalt wird gelöscht und die Karte mit dem Dateisystem FAT formatiert.

Hauptmenü **"SD-Karte"** ■ **"Formatieren"** Während der Vorgang läuft , wird **"Formatiere"** angezeigt.

Mögliche Anzeigen

Hauptmenü,,SD-Karte"	
"Keine Karte"	Keine Karte eingesetzt oder eingesetzte Karte nicht erkannt.
"Aufzeichnung"	Datenaufzeichnung aktiv.
"Restzeit"	Anzahl der Aufzeichnungstage, für die die Kapazität der Karte noch aus- reicht.

Relaistest durchführen (Aktoren prüfen)

Die Relais können einzeln oder alle gemeinsam geschaltet werden.

Hauptmenü "Manuellbetrieb"

"Alle Relais"

oder

"Relais 1" bis "Relais 7"

Schaltzustände:

- "Ein"
- "Aus"

Nach Beenden des Relaistests für alle Relais "Auto" einstellen.

Hinweis

Falls sich Relais im Manuellbetrieb befinden, wird in der Grundanzeige darauf hingewiesen:

30.04.2009	10:59		
Tkol	47.7 °C		
Tspu	35.4 °C		
Manuellbetrieb			
ALL 45			

Abb. 45

Anzeige von Meldungen aktivieren

Es kann eingestellt werden, welche Meldungen angezeigt werden sollen:

■ Die Meldung **"∆T zu hoch**" erscheint, falls die Temperaturdifferenz länger als 20 min 50 K überschreitet.

Hauptmenü "Experte"

- "ΔT zu hoch"
 - Auslieferungszustand: "Ja"
- Die Meldung "Nachtumw." (Nachtumwälzung) erscheint, falls zwischen 23.00 und 5.00 Uhr die Kollektortemperatur höher als 40 °C ist und der Verbraucher beheizt wird.

Hauptmenü "Experte"

- "Nachtumw."

Auslieferungszustand: "**Ja**"

"Melderelais"

Hauptmenü "Experte"

 "Melderelais", "Ja".
 In diesem Fall kann der potenzialfreie Relaisausgang R7 (abhängig vom gewählten System und Hydrauliktyp) als Sammelstörmelde-Ausgang genutzt werden.

 Die Meldung "Lasterk. R1" bis "Lasterk. R4" erscheint, falls bei aktiviertem Relaisausgang kein Strom fließt.

Hauptmenü "Experte"

- "Lasterk. R1"
 - Auslieferungszustand: "Nein"

Temperaturen und Betriebszustände abfragen

Je nach Anlagenkonfiguration können mit den Tasten ▲ / ▼ folgende Werte abgefragt werden: Hauptmenü "Messwerte"

"Messwerte:"		Erläuterung
"Tkol"	°C	Kollektortemperatur
"Tkol2"	°C	Kollektortemperatur Kollektorfeld 2
"Tspu"	°C	Speichertemperatur, unten
"Tsp2u"	°C	Speichertemperatur Verbraucher 2, unten
"Tsp3u"	°C	Speichertemperatur Verbraucher 3, unten
"Tsp4u"	°C	Speichertemperatur Verbraucher 4, unten
"Tby"	°C	Bypasstemperatur
" T-WT "	°C	Temperatur externer Wärmetauscher
"Sp-Zusatz"	_	Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung ist aktiv.
"Uhrzeit"	_	
"Datum"	_	
"Relais"		
"Relais 1"	%	Drehzahl Relais R1, R2, R4 und R5
"Relais 2"		
"Relais 4" Polais 5"		
Rolais 3"	Fin/Aus	Schaltzustand Relais R3, R6 und R7
"Relais 6"	LIII/Aus	
"Relais 7"		
"Sensoren"		
"Sens.1"	°C	Temperatursensoren 1 bis 12
bis		Anzeige bei Sensorunterbrechung: 888.8
"Sens.12"		Anzeige bei Sensorkurzschluss: -888.8
		<i>Hinweis</i> Die Angabe der Temperaturwerte kann auch in °F (Grad Fahrenheit) an- gezeigt werden (Einstellung "TempEinh." im Hauptmenü "Experte").
"Intens."	W/qm	Einstrahlungsintensität (Ist-Einstrahlung) in Verbindung mit Solarzelle

Bilanzwerte abfragen

Je nach Anlagenkonfiguration können mit den Tasten ▲ / ♥ folgende Werte abgefragt werden:

Hauptmenü "Solar"

"Bilanzwerte"

Zurücksetzen der Werte, außer der Betriebstage:

Folgende Tasten während der Anzeige des Wertes drücken:

1. OK "Löschen ?""Ja" erscheint.

Zurücksetzen der Wärmemenge

1. OK "Löschen ?""Ja" erscheint.

2. OK zur Bestätigung.

Folgende Tasten während der Anzeige des Wertes

5583565

2. OK zur Bestätigung.

"Solar-Bilanz:"		Erläuterung
"Kolmax"	°C	Kollektormaximaltemperatur Kollektorfeld 1
"Kol2max"	°C	Kollektormaximaltemperatur Kollektorfeld 2
"Spmax"	°C	Speichermaximaltemperatur
"Sp2max"	°C	Speichermaximaltemperatur Verbraucher 2
"Sp3max"	°C	Speichermaximaltemperatur Verbraucher 3
"Sp4max"	°C	Speichermaximaltemperatur Verbraucher 4
" Relais 1 " bis " Relais 7 "	h	Betriebsstunden der Relais R1 bis R7
"Betr.Tage"	_	Betriebstage der Solarregelung

drücken:

Wärmemenge und Temperaturen abfragen

Beschreibung der Wärmebilanzierung siehe ab Seite 51.

Hauptmenü "WMZ"

- "WMZ1" oder "WMZ2"
- "Tvorl." (Wärmemengenzähler-Vorlauftemperatur).
- "Trückl" (Wärmemengenzähler-Rücklauftemperatur).
- "Wärme" Hinweise
 - Die Werte für Wh, kWh und MWh müssen addiert werden.
 - Bei Spannungsausfall wird ein bis zu 6 Stunden zurückliegender Wert der Wärmemenge angezeigt.

Meldungen abfragen

Hauptmenü "Meldungen"

"Meldungen:"	Erläuterung
"Beladung Sp" (nur bei mehreren Verbrauchern)	Angezeigter Verbraucher wird beheizt.
"Pause Sp" (nur bei mehreren Verbrauchern)	In Verbindung mit der Pendelladung (siehe Seite 36): Pendelpause bei der Beheizung des angezeigten Verbrau- chers.
"Spsoll"	Angezeigter Verbraucher hat seinen Sollwert erreicht.
"Störung"	An der Solarregelung liegt eine Störung an (Abfrage der Stö- rungsursache siehe Seite 60).
"SW-Version"	Software-Version
"HW-Version"	Hardware-Version

Meldungen abfragen (Fortsetzung)

Priorität der angezeigten Meldungen in der Grundanzeige

- "Manuellbetrieb"
- "Störung"

- "Beladung Sp" ... "Pause Sp" ...

Störungsmeldungen

Falls an der Anlage Störungen auftreten, blinkt die Displaybeleuchtung und **"Störung"** wird angezeigt.

30.04.2009 10:59 Tkol 47.7 °C Tspu 35.4 °C Störung		
Tkol 47.7 °C Tspu 35.4 °C Störung	30.04.2009	10:59
Tspu 35.4 °C Störung	Tkol	47.7 °C
Störung	Tspu	35.4 °C
_	Störung	

Abb. 46

Störung ablesen und quittieren

Folgende Tasten drücken:

1. : "Hauptmenü" erscheint.

2. ▼ für "Meldungen".

- 3. OK zur Bestätigung.
- **4.** ▼ für die Abfrage der Störung.
- 5. OK zur Quittierung.
- **6.** ▼ für die Abfrage weiterer Störungen (siehe folgende Tabelle).

Hinweis

Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Meldung erneut.

Mehrere Sensorfehler

In diesem Fall wird immer nur der zuletzt aufgetretene Fehler angezeigt. Dieser muss erst behoben werden, bevor der vorherige angezeigt wird, falls dieser noch nicht behoben worden ist.

Störungen mit Anzeige im Display

"Meldungen:"		
"Störung"	Ursache	Behebung
" !Unterbrechung" >Sensor <	Unterbrechung des angezeigten Sensors	Entsprechenden Sensor prüfen (sie- he Seite 62).
" !Kurzschluss" >Sensor <	Kurzschluss des angezeigten Sen- sors	Entsprechenden Sensor prüfen (sie- he Seite 62).
" !Verpolung SZ" >Solarzelle <	Solarzelle falsch angeschlossen	Solarzelle polrichtig anschließen (siehe Seite 14).
" !Kurzschluss SZ" >Solarzelle <	Kurzschluss der Solarzelle	Anschluss der Solarzelle prüfen (sie- he Seite 14).
"?Nachtumwälzung" <i>Hinweis</i> <i>Eine am Relais R7 angeschlossene</i> <i>Sammelstörmeldeeinrichtung wird</i> <i>nicht eingeschaltet (siehe auch Sei-</i> <i>te 11).</i>	 Zwischen 23.00 und 5.00 Uhr: Rezirkulation über Schwerkraft (Kollektortemperatur höher als 40 °C). Eine Solarkreispumpe ist einge- schaltet. 	 Uhrzeit an der Vitosolic prüfen. In Verbindung mit einer Kesselkreis- regelung auch Uhrzeit an dieser prüfen (wird über KM-BUS an die Vitosolic 200 übertragen). Ein falscher Sensor (Typ NTC, 10 kΩ) ist als Kollektortemperatur- sensor eingesetzt. Typ NTC, 20 kΩ einsetzen. Vorhandene Rückschlagklappe (Solar-Divicon) prüfen oder Rück- schlagklappe einbauen.
"!Last R1" "!Last R2"	Bei geschaltetem Relaisausgang ist die Last kleiner 2 W.	Sicherheitstemperaturbegrenzer ent- riegeln, Pumpenanschluss und Pum-
"!Last R3"	Sicherheitstemperaturbegrenzer hat	pe prüfen.
"!Last R4"	oder Pumpe defekt	
"?∆T zu hoch" Siehe Hinweis oben.	Umwälzpumpe defekt. Meldung nur, falls länger als 20 min solare Beheizung erfolgt mit einer Temperaturdifferenz zwischen Kol- lektor und Verbraucher größer als 50 K.	Pumpenanschluss und Pumpe prü- fen.

"Meldungen:"				
"!EEPROM" "!Prozessoren"	Interne Störung.	Solarregelung ausschalten und nach kurzer Zeit wieder einschalten. Alle Einstellungen prüfen. Falls die Stö- rung erneut auftritt, Solarregelung austauschen.		
"!SD-Karte"	Störungsursache anzeigen siehe folgendes Kapitel.	Siehe folgendes Kapitel.		

Anzeige der Störungsursache in Verbindung mit SD-Karte

"Meldungen"	Ursache	Behebung
"!Dateisystem"	Fehler im Dateisystem.	Karte formatieren.
"!Falsche Karte"	Falscher Kartentyp eingesetzt oder Speicherkapazität > 32 GB.	Karte mit Speicherkapazität ≤ 32 GB ein- setzen.
"!Schreibfehler"	Fehler beim Schreiben auf der Karte.	Karte austauschen.
"!Schreibschutz"	Schreibschutz der Karte ist aktiv.	Schreibschutz der Karte ausschalten.

Störungen ohne Anzeige im Display

Display ist dunkel

Betriebsspannung prüfen (Netzschalter, Netzanschlussleitung). Falls Spannung an der Solarregelung anliegt, hat die Sicherung ausgelöst. Netzspannung ausschalten. Sicherung austauschen (siehe Seite 63). Alle Relais nacheinander prüfen, **"Manuellbetrieb**" auf **"Ein**" stellen (siehe Seite 56), bis der defekte Aktor gefunden ist. Störungsursache beheben und **"Manuellbetrieb**" auf **"Auto**" stellen. Falls nach der Störungsbeseitigung das Display immer noch dunkel ist, Solarregelung austauschen.

Solarkreispumpe schaltet fehlerhaft ein

Einschalt-Temperaturdifferenz prüfen.	Falls zu hoch, Einstellung anpassen. Falls i.O., Kollektortemperatur beobachten.
Kollektortemperatur beobach- ten.	Bei entlüftetem Solarkreis und ausreichendem Druck darf die Temperatur nicht deutlich ansteigen. Anderenfalls die Intervallfunktion aktivieren (siehe Sei- te 43). Falls die Temperaturdifferenz zu hoch bleibt, Solarkreispumpe und Pumpen- einstellung prüfen.
Solarkreispumpe prüfen.	Solarkreispumpe über "Manuellbetrieb " einschalten (siehe Seite 56). Durch- fluss am Durchflussanzeiger prüfen.
 Standard-Solarpumpe läuft nicht. 	 Betriebsspannung 230 V~ am Pumpenanschluss messen. Keine Betriebsspannung: Anschluss und Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen. Falls das Relais trotz Manuellbetrieb keine Spannung hat, ist die Solarregelung defekt. Betriebsspannung liegt an: Die Pumpe sitzt fest oder ist defekt.

Störungsmeldungen (Fortsetzung)		
	,	
 PWM-Pumpe läuft nicht. 	 Betriebsspannung 230 V~ am Pumpenanschluss messen. Keine Betriebsspannung: Anschluss und Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen. Falls das Relais trotz "Manuellbetrieb" keine Spannung hat, ist die Solarregelung defekt. Betriebsspannung liegt an: Steuerspannung 10 V- an Steuerleitung messen. Steuerspannung liegt an: Die Pumpe sitzt fest oder ist defekt. Keine Steuerspannung liegt an: Elektrischen Anschluss der Pumpe und Pumpeneinstellung prüfen. Netzspannung ausschalten. Pumpe und PWM-Signal auf ein anderes Relais legen und im Manuellbetrieb testen. Läuft die Pumpe nicht, Pumpe austauschen. Anderenfalls ist die Solarregelung defekt. 	
Solarregelung austauschen.	Alle Einstellungen notieren (siehe Tabellen im Anhang) und die Anschlusslei- tungen kennzeichnen.	

Solarkreispumpe schaltet fehlerhaft aus

Ausschalt-Temperaturdifferenz prüfen.	Falls zu niedrig, Einstellung anpassen. Falls i.O., Temperaturdifferenz beobachten.
Temperaturdifferenz beobach- ten.	Bei entlüftetem Solarkreis und ausreichendem Druck darf die Temperaturdiffe- renz zwischen 5 und 25 K bei drehzahlgeregeltem Pumpenbetrieb liegen. Falls die Temperaturdifferenz über- oder unterschritten wird, Solarkreispumpe und Pumpeneinstellung prüfen.
Solarkreispumpe prüfen.	Solarkreispumpe über "Manuellbetrieb" einschalten (siehe Seite 56). Durch- fluss am Durchflussanzeiger prüfen.

Sensoren prüfen



⁽Å) NTC 20 k Ω bei 25 °C

- 1. Entsprechenden Sensor abklemmen und Widerstand messen.
- Messergebnis mit Isttemperatur vergleichen (Abfrage siehe Seite 57). Bei starker Abweichung Montage prüfen und ggf. Sensor austauschen.

B NTC 10 kΩ bei 25 °C

Sensoren prüfen (Fortsetzung)

Technische Daten

Sensor Viessmann NTC	10 kΩ bei 25 °C	20 kΩ bei 25 °C
Schutzart	IP 53	IP 53
Zulässige Umgebungstempera- tur		
bei Betrieb	−20 bis + 90 °C	−20 bis + 200 °C
bei Lagerung und Transport	−20 bis + 70 °C	−20 bis + 70 °C
Leitungslänge	3,8 m	2,50 m

Relais (Aktoren) prüfen

Siehe Kapitel "Relaistest" auf Seite 56.

Sicherung austauschen



Anschlussraum Solarregelung

B Sicherung, T6,3 A

Anschlussraum der Solarregelung öffnen. Ersatzsicherung befindet sich im Sicherungshalter.

Einzelteilliste

Einzelteilliste

Pos.	Einzelteil	BestNr.
0001	Vitosolic 200, Typ SD4	7126410
0010	Kollektortemperatursensor	7831913
0020	Speichertemperatursensor	7438702
0030	Zugentlastung und Sicherung	7831417
0040	Sicherung, T 6,3 A (5 Stück)	7822610
0050	Montage- und Serviceanleitung	5583565
0060	Bedienungsanleitung	5605930

Technische Daten



Nennspannung	230 V~
Nennfrequenz	50 Hz
Nennstrom	6 A
Leistungsaufnahme	6 W
	(im Standby-Betrieb 0,9 W)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20 gemäß EN 60529, durch Aufbau/Einbau zu gewährleis- ten
Wirkungsweise	Typ 1 B gemäß EN 60730-1
Zul. Umgebungstemperatur	
 bei Betrieb 	0 bis +40 °C
	Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Umge- bungsbedingungen)
bei Lagerung und Transport	−20 bis +65 °C
Nennbelastbarkeit der Relaisausgänge bei 230 V~	
 Halbleiterrelais 1 bis 6 	2 bis 190 W
Relais 7	900 W
 Nennstrom 	max. 6 A

Übersicht der Menüstruktur



Abb. 50

- A Siehe Seite 57.
- (B) Siehe Seite 58, 60 und 61.
- © Siehe ab Seite 67.
- D Siehe Seite 58.
- E Siehe ab Seite 70.
- F Siehe ab Seite 73.
- G Siehe ab Seite 74.
- (H) Siehe Seite 17.
- K Siehe Seite 56.
- L Siehe Seite 74.

Hauptmenü "Solar"

Einstellwerte

"Solar-Ein- stellw:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
"Tspsoll"	Solltemperatur Verbraucher	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tspsoll1"	1. Solltemperatur bei "Spsoll" = "Ja" ²	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tspsoll2"	2. Solltemperatur bei "Spsoll" = "Ja" ²	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tsp2soll"	Solltemperatur Verbraucher 2	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tsp2soll1"	1. Solltemperatur bei "Sp2soll" = "Ja" ²	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tsp2soll2"	2. Solltemperatur bei "Sp2soll" = "Ja" ²	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tsp3soll"	Solltemperatur Verbraucher 3	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tsp3soll1"	1. Solltemperatur bei " Sp3soll" = "Ja" ²	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tsp3soll2"	2. Solltemperatur bei "Sp3soll" = "Ja" ²	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tsp4soll"	Solltemperatur Verbraucher 4	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tsp4soll1"	1. Solltemperatur bei " Sp4soll" = "Ja" ²	60 °C	4 bis 90 °C	
"Tsp4soll2"	2. Solltemperatur bei "Sp4soll" = "Ja" ²	60 °C	4 bis 90 °C	
"∆Tein"	Einschalt-Temperaturdifferenz für die Solarkreispumpe* ³	8 K	1,5 bis 20 K	
"∆Taus"	Ausschalt-Temperaturdifferenz für die Solarkreispumpe*4	4 K	1 bis 19,5 K	
"∆Tsoll"	Temperaturdifferenz für Start der Drehzahlregelung	10 K	2 bis 30 K	
"∆T2ein"	Einschalt-Temperaturdifferenz für Verbraucher 2 ^{*3}	8 K	1,5 bis 20 K	
"∆T2aus"	Ausschalt-Temperaturdifferenz für Verbraucher 2 ^{*4}	4 K	1 bis 19,5 K	
"∆T2soll"	Temperaturdifferenz für Start der Drehzahlregelung	10 K	2 bis 30 K	
"∆T3ein"	Einschalt-Temperaturdifferenz für Verbraucher 3 ⁻³	8 K	1,5 bis 20 K	
"∆T3aus"	Ausschalt-Temperaturdifferenz für Verbraucher 3 ^{*4}	4 K	1 bis 19,5 K	
"∆T3soll"	Temperaturdifferenz für Start der Drehzahlregelung	10 K	2 bis 30 K	
"∆T4ein"	Einschalt-Temperaturdifferenz für Verbraucher 4 ^{*3}	8 K	1,5 bis 20 K	
"∆T4aus"	Ausschalt-Temperaturdifferenz für Verbraucher 4 ^{*4}	4K	1 bis 19,5 K	
"∆T4soll"	Temperaturdifferenz für Start der Drehzahlregelung	10 K	2 bis 30 K	
"ÜberschSp"	Verbraucher für Wärmeabfuhr	1	1 bis 4	

⁷² Parameter in "Solar-Experte".
 ^{*3} "ΔTein" kann min. 0,5 K über "ΔTaus" liegen. Wert für "ΔTein" kann nicht über den Wert für "ΔTsoll" eingestellt werden.
 ^{*4} "ΔTaus" kann min. 0,5 K unter "ΔTein" liegen.

Hauptmenü "Solar" (Fortsetzung)

"Solar-Ein- stellw:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
"Vorrang Sp1"	Reihenfolge, in der die Ver-	1	Je nach Anzahl der Ver- braucher von 1 bis 4	
"Vorrang Sp2"	braucher beheizt werden sol-	2		
"Vorrang Sp3"		3		
"Vorrang Sp4"		4		
"WT-∆Tein"	Einschalt-Temperaturdifferenz für Sekundärpumpe des ext. Wärmetauschers* ³	5 K	1 bis 19,5 K	
"WT-∆Taus"	Ausschalt-Temperaturdifferenz für Sekundärpumpe des ext. Wärmetauschers ^{*4}	3 K	1,5 bis 20 K	
"SZ-Bypass"	Einstrahlungsschwelle*5	200 W/m ²	100 bis 500 W/m ²	
"Intervall"	Intervall für Intervallfunktion	30 min	1 bis 60 min	
"Tkolsoll"	Kollektortemperatur-Sollwert in Verbindung mit Aktivierung der Funktion " Zieltempera- tur " (in "Solar-Optionen ")	65 °C	20 bis 110°C	
"Tkolmax"	Kollektor-Maximaltemperatur*6	110 °C	80 bis 160 °C	
"Tkolnotab"	Kollektor-Abschalttemperatur*6	130 °C	110 bis 200 °C	
	<i>Hinweis</i> Bei 200 °C ist die Funktion nicht aktiv.			

Optionen

"Solar-Optionen:"	Beschreibung	Auslieferzustand	Eingestellter Wert
"System"	System	1	
		(1 bis 7)	
"HydTyp"	Hydrauliktyp	1	
		(1 bis 4)	
"Bypass"	Bypass-Schaltung mit Kollektortemperatur- und Bypass-Sensor/Solarzelle	Nein	
"ExtWT"	Ext. Wärmetauscher ist angeschlossen	Nein	
"Kühlfkt."	Kühlfunktion	Nein	
"Kol-Interv."	Intervallfunktion	Nein	
"Kol-Kühlfkt."	Kollektorkühlfunktion	Nein	
"Rückkühlfkt."	Rückkühlfunktion	Nein	
"Frostschutz"	Frostschutz	Nein	
"Zieltemp."	Zieltemperatur in Verbindung mit Drehzahl- regelung	Nein	
"Par. Relais"	Parallel-Relais	Nein	

^{∗3} "**∆Tein**" kann min. 0,5 K über "**∆Taus**" liegen.

Wert für "ΔTein" kann nicht über den Wert für "ΔTsoll" eingestellt werden.
 ^{*4} "ΔTaus" kann min. 0,5 K unter "ΔTein" liegen.
 ^{*5} Vitosol-F: 210 W/m²

Vitosol-T: 130 W/m²

^{*6} Die Kollektor-Maximaltemperatur nicht größer als die Kollektor-Abschalttemperatur einstellen. Beide Werte sind auf eine Differenz von min. 10 K gegeneinander verriegelt.

Hauptmenü "Solar" (Fortsetzung)

"Solar-Optionen:"	Beschreibung	Auslieferzustand	Eingestellter Wert
"SZ-Bypass"	Bypass-Schaltung mit Solarzelle	Nein	
"Heizunterdr."	Unterdrückung der Nachheizung durch den Heizkessel	Nein	
"Sp 2 ein"	Speicher 2 ein	Ja	
"Sp 3 ein"	Speicher 3 ein	Ja	
"Sp 4 ein"	Speicher 4 ein	Ja	
"Überschussw."	Nur in Verbindung mit Systemen 3 bis 7: Wärmeabfuhr, falls "Tspsoll" (in "Solar- Einstellw:") des gewählten Verbrauchers erreicht ist.	Nein	

Experte

"Solar-Experte:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
"TKolmin"	Kollektormindesttemperatur Kollektorfeld 1	10 °C	10 bis 90 °C	
"Tkol2min"	Kollektormindesttemperatur Kollektorfeld 2	10 °C	10 bis 90 °C	
"∆T-Spsoll"	Hysterese für Solltemperatur "Tspsoll"	2К	0,5 bis 5 K	
"∆T-Sp2soll"	Hysterese für Solltemperatur "Tsp2soll"	2К	0,5 bis 5 K	
"∆T-Sp3soll"	Hysterese für Solltemperatur "Tsp3soll"	2К	0,5 bis 5 K	
"∆T-Sp4soll"	Hysterese für Solltemperatur "Tsp4soll"	2К	0,5 bis 5 K	
"Spsoll"	Beheizung auf 2. Sollwert Ver- braucher 1	Nein		
"Sp2soll"	Beheizung auf 2. Sollwert Ver- braucher 2	Nein		
"Sp3soll"	Beheizung auf 2. Sollwert Ver- braucher 3	Nein		
"Sp4soll"	Beheizung auf 2. Sollwert Ver- braucher 4	Nein		
"SenSpsoll"	Sensor für Ausschalten der Solarkreispumpe, abhängig von " Tspsoll " (beeinflusst nicht die Differenztemperatur- regelung)	2	1 bis 12	
"SenSp2soll"	Siehe oben	4	1 bis 12	
"SenSp3soll"	Siehe oben	5	1 bis 12	
"SenSp4soll"	Siehe oben	6	1 bis 12	
"t-st"	Pendelpausenzeit, Unterbre- chungsdauer des Pumpenlaufs	2 min	1 bis 60 min	
"t-umw"	Pendelladezeit, Intervall der Unterbrechung	15 min	1 bis 60 min	
"∆T-Kol"	Kollektortemperaturanstieg	2 K	1,0 bis 10,0 K	

Hauptmenü "Solar" (Fortsetzung)

"Solar-Experte:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
"Int-Laufz."	Bei aktivierter Intervallfunktion "Kol-Interv." (in "Solar-Optio- nen"): Zeit für das Laufen der Solar- kreispumpe im eingestellten Intervall und Zeitfenster	30 s	5 bis 500 s	
"Int-Ein"	Bei aktivierter Intervallfunktion "Kol-Interv." (in "Solar-Optio- nen"): Beginn der Intervallfunktion	07:00 bis 19:00	00:00 bis 23:45	
"Int-Aus"	Bei aktivierter Intervallfunktion "Kol-Interv." (in "Solar-Optio- nen"): Ende der Intervallfunktion	07:00 bis 19:00	00:00 bis 23:45	
"Hz-unterdr. Sp"	Bei aktivierter Nachheizunter- drückung: Verbraucher, für den die Funk- tion gelten soll	Sp1	1 bis 4	
"WT-Speicher"	Verbraucher, der über den ex- ternen Wärmetauscher beheizt werden soll	Alle	1 bis 4/ Alle	
"Sen.Ext.WT VL"	Sensor, der für die Funktion "ExtWT" genutzt werden soll	3	1 bis 12	
"Sen. Bypass"	Sensor, der für die Bypass- funktion genutzt werden soll	3	1 bis 12	
"Bypass"	Hydraulik der Bypass-Schal- tung	Ventil	Ventil/Pumpe	
"Kolmax-Sp"	Auswahl des Verbrauchers, auf den die Funktion "Kol Kühlfkt." (in "Solar-Optio- nen") wirken soll	1, 2, 3, 4	1 bis 4	
"Par. Relais"	Bei aktiviertem "Par. Relais" (in "Solar-Optionen:"):) Relais R5 wird parallel zum ge- wählten Aktor geschaltet. Vor- zugsweise bei Parallelschal- tung zu Hocheffizienz-Umwälz- pumpen mit Pumpen mit PWM-Eingang.	R1	R1, R2, R3, R4, R6, R7	
"Regelung"	Nicht verstellen!	l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
"Regelung WT"	Nicht verstellen!			

Hauptmenü "Anlage"

Einstellwerte

"AnlEinstellw.:"	Beschreibung	Ausliefer zustand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
"Uhrzeit"	—	—	—	—
"Datum"	—	—	—	

"AnlEinstellw.:"	Beschreibung	Ausliefer zustand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
"t-start"	Startzeit für die Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung	17:00	00:00 bis 23:45	
"Th1ein"	Thermostat-Einschalttemperatur Funktionsblock 1	40 °C		
"Th1aus"	Thermostat-Ausschalttemperatur Funktionsblock 1	45 °C	-40 bis 250 °C	
"Th2ein"	Thermostat-Einschalttemperatur Funktionsblock 1	40 °C	40 513 200 0	
"Th2aus"	Thermostat-Ausschalttemperatur Funktionsblock 1	45 °C		
" ∆T "5ein	Einschalt-Temperaturdifferenz Funk- tionsblock 1	5 K	1,5 bis 20 K	
" ΔT "5aus	Ausschalt-Temperaturdifferenz Funk- tionsblock 1	3 K	1 bis 19,5 K	
"Schaltuhr 1" "t1– ein"ein "t1–aus" "t2–ein" "t2–aus" "t3–ein" "t3–aus"	Zeitraum Funktionsblock 1	00:00	00:00 bis 23:45	
"Th3ein"	Thermostat-Einschalttemperatur Funktionsblock 2	40 °C	40 bis 250°C	
"Th3aus"	Thermostat-Ausschalttemperatur Funktionsblock 2	45 °C		
"Th4ein"	Thermostat-Einschalttemperatur Funktionsblock 2	40 °C		
"Th4aus"	Thermostat-Ausschalttemperatur Funktionsblock 2	45 °C		
"∆T6ein"	Einschalt-Temperaturdifferenz Funk- tionsblock 2	5 K	1,5 bis 20 K	
"∆T6aus"	Ausschalt-Temperaturdifferenz Funk- tionsblock 2	3 K	1 bis 19,5 K	
"Schaltuhr 2" "t1–ein" "t1–aus" "t2–ein" "t2–aus" "t3–ein" "t3–aus"	Zeitraum Funktionsblock 2	00:00	00:00 bis 23:45	
"Th5ein"	Thermostat-Einschalttemperatur Funktionsblock 3	40 °C	40 biz 250 °C	
"Th5aus"	Thermostat-Ausschalttemperatur Funktionsblock 3	45 °C		
"Th6ein"	Thermostat-Einschalttemperatur Funktionsblock 3	40 °C		
"Th6aus"	Thermostat-Ausschalttemperatur Funktionsblock 3	45 °C		
" ∆T7ei "n	Einschalt-Temperaturdifferenz Funk- tionsblock 3	5 K	1,5 bis 20 K	

Hauptmenü "Anlage" (Fortsetzung)

Hauptmenü "Anlage" (Fortsetzung)

"AnlEinstellw.:"	Beschreibung	Ausliefer zustand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
"∆T7aus"	Ausschalt-Temperaturdifferenz Funk- tionsblock 3	3 K	1 bis 19,5 K	
"Schaltuhr 3" "t1–ein" "t1–aus" "t2–ein" "t2–aus" "t3–ein" "t3–aus"	Zeitraum Funktionsblock 3	00:00	00:00 bis 23:45	

Optionen

"AnlOptionen:"	Beschreibung	Auslieferzustand	Eingestellter Wert
"Zusatzfkt."	Zusatzfunktion für die Trinkwasser- erwärmung	Nein	
"Speicherlad"	Speicherladung	Nein	
"Thermost. 1"	Thermostatfunktion 1, Funktions- block 1	Nein	
"Thermost. 2"	Thermostatfunktion 2, Funktions- block 1	Nein	
"ΔT-Fkt 5"	ΔT5-Differenztemperaturregelung, Funktionsblock 1	Nein	
"Schaltuhr 1"	Schaltuhr 1, Funktionsblock 1	Nein	
"Thermost. 3"	Thermostatfunktion 3, Funktions- block 2	Nein	
"Thermost. 4"	Thermostatfunktion 4, Funktions- block 2	Nein	
"ΔT-Fkt 6"	ΔT6-Differenztemperaturregelung, Funktionsblock 2	Nein	
"Schaltuhr 2"	Schaltuhr 2, Funktionsblock 2	Nein	
"Thermost. 5"	Thermostatfunktion 5, Funktions- block 3	Nein	
"Thermost. 6"	Thermostatfunktion 6, Funktions- block 3	Nein	
"ΔT-Fkt 7"	ΔT7-Differenztemperaturregelung, Funktionsblock 3	Nein	
"Schaltuhr 3"	Schaltuhr 3, Funktionsblock 3	Nein	

Experte

Im folgenden Menü können die Sensoren für die gewünschten Funktionen eingestellt werden. Dafür stehen alle Sensoren, die in der Anlage bereits eine Funktion haben, zur Verfügung.
Hauptmenü "Anlage" (Fortsetzung)

"Anlage-Experte:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestell- ter Wert
"Sen-Zusatzfkt"	Sensor für die Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung	2	1 bis 12	
"Sen-Th1"	Sensor für Thermostatfunktion 1, Funktionsblock 1	3	1 bis 12	
"Sen-Th2"	Sensor für Thermostatfunktion 2, Funktionsblock 1	4	1 bis 12	
" Sen1-∆ "T5Fkt	Sensor für Differenztemperaturre- gelung, Funktionsblock 1	3	1 bis 12	
"Sen2-∆T5Fkt"	Sensor für Differenztemperaturre- gelung, Funktionsblock 1	4	1 bis 12	
"Sen-Th3"	Sensor für Thermostatfunktion 3, Funktionsblock 2	5	1 bis 12	
"Sen-Th4"	Sensor für Thermostatfunktion 4, Funktionsblock 2	6	1 bis 12	
"Sen1-∆T6Fkt"	Sensor für Differenztemperaturre- gelung, Funktionsblock 2	5	1 bis 12	
"Sen2-∆T6Fkt"	Sensor für Differenztemperaturre- gelung, Funktionsblock 2	6	1 bis 12	
"Sen-Th5"	Sensor für Thermostatfunktion 5, Funktionsblock 3	7	1 bis 12	
"Sen-Th6"	Sensor für Thermostatfunktion 6, Funktionsblock 3	8	1 bis 12	
"Sen1-∆T7Fkt"	Sensor für Sensor, Funktionsblock 3	7	1 bis 12	
"Sen2-∆T7Fkt"	Sensor für Differenztemperaturre- gelung, Funktionsblock 3	8	1 bis 12	
"Regelung ∆T"5	Drehzahlregelung der Pumpe für die ΔT5-Regelung (ΔTsoll = 10 K)			
■ "Anstieg"		2	1 bis 20	

Hauptmenü "WMZ" (Wärmemengenzähler)

Optionen

"WMZ Optionen:"	Beschreibung	Auslieferzustand	Eingestellter Wert
"WMZ 1"	Wärmemengenzählung mit Bilan- zierung	Nein	
"WMZ 2"	Wärmemengenzählung mit Bilan- zierung	Nein	

Experte

Son Vorlauf"	O an a an film Enforcement along Manlauf	1		
te	Sensor für Erfassung der Vorlauf- temperatur	1	1 bis 12	
"SenRücklauf" S	Sensor für Erfassung der Rück- lauftemperatur	10	1 bis 12	

Hauptmenü "WMZ" (Wärmemengenzähler) (Fortsetzung)

"WMZ 1 Experte:"/ "WMZ 2 Experte:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestell- ter Wert
"Frostschutzart"	 Wasser Propylenglykol Ethylglykol Viessmann Wärmeträgerme- dium 	3	0 bis 3	
"Frostschutz"	Wird nur angezeigt, falls ein mischbares Wärmeträgermedium eingegeben wurde.	40 %	20 bis 70 %	
"VolGeber"	Bei vorhandenem Volumenmess- teil.	Nein	-	
"Vol./Imp."	Wird nur angezeigt, wenn "Vol Geber " auf "Ja " eingestellt ist: Die vom Volumenmessteil erfasste Durchflussmenge.	1l/Imp	1 bis 99 I/Imp.	
"Durchfluss"	Wird nur angezeigt, wenn "Vol Geber" auf "Nein" eingestellt ist: Durchflussmenge	51	1 bis 20 I/min	
"Relais"	Relais, an dem der entsprechen- de Verbraucher angeschlossen ist.	1	1 bis 7	

Hauptmenü "SD-Karte"

"SD-Karte:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
"Karte sicher entf."	Aufzeichnungen beenden.	—	—	—
"Einst. speichern"	Eingestellte Werte werden auf der SD-Karte gespeichert.	—	—	—
"Einst. laden"	Eingestellte Werte von der SD- Karte auf die Vitosolic 200 laden.	—	—	—
"Formatieren"	Karte formatieren.	—	—	—
"Intervall"	Aufzeichnungsintervall	20 min	1 bis 20 min	
"Linear Log"	Ringpuffer für Daten aus.	Nein		

Hauptmenü "Experte"

"Experte:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
"∆T zu hoch"	Siehe Seite 57	Ja	—	
"Lasterk. R1"		Nein	—	
"Lasterk. R2"		Nein	—	
"Lasterk. R3"		Nein	—	
"Lasterk. R4"		Nein	—	
"Nachtumw."	Siehe Seite 57.	Ja	—	
"Melderelais"	Siehe Seite 57.	Nein	—	
"ExpSensoren:"			1	1
"Solarzellentyp"	Kennbuchstabe der Solarzel- le	E	A,B, C, D, E, G, H, J, K	

5583565

Hauptmenü "Experte"	(Fortsetzung)
---------------------	---------------

"Experte:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
 "Solarzellenabgl." 	Der Abgleich kann automa- tisch oder manuell durchge- führt werden.	Auto	Auto oder Manuell	
"SZ-Offset"	Anzeigewert, nicht verstell- bar.	_	_	—
▪ "TempEinh."	Temperatureinheit	°C Celsius	°F Fahrenheit	
■ "Sensor 1"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
■ "Sensor 2"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
■ "Sensor 3"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
■ "Sensor 4"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
■ "Sensor 5"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
"Sensor 6"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
"Sensor 7"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
"Sensor 8"	Sensorabgleich	0 K	-5 K bis 5 K	
■ "Sensor 9"	Sensorabgleich	0 K	-5 K bis 5 K	
■ "Sensor 10"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
"Sensor 11"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
■ "Sensor 12"	Sensorabgleich	0 K	–5 K bis 5 K	
"Experte-Ausgänge:"				
 "Min-Drehz1" 	Mindestdrehzahl der Pumpe an R1	30 %	2 bis 100 %	
■ "Min-Drehz2"	Mindestdrehzahl der Pumpe an R2	30 %	2 bis 100 %	
■ "Min-Drehz3"	Mindestdrehzahl der Pumpe an R3	30 %	2 bis 100 %	
▪ "Min-Drehz4"	Mindestdrehzahl der Pumpe an R4	30 %	2 bis 100 %	
"Relaiskick 1"	Die Pumpen werden zu einer	Nein		
"Relaiskick 2"	einstellbaren Zeit für 10 s ein-			
"Relaiskick 3"	geschaltet, damit sie sich			
"Relaiskick 4"	hicht lestsetzen.			
"Relaiskick 5"				
"Relaiskick 6"				
"Relaiskick 7"				
"Uhrzeit"	Uhrzeit für Relaiskick			
"Ansteuer. 1"	Siehe Tabelle auf Seite 36	Ein/Aus		
"Ansteuer. 2"	Siehe Tabelle auf Seite 36	Ein/Aus		
■ "Ansteuer. 3"	Siehe Tabelle auf Seite 36	Ein/Aus		
"Ansteuer. 4"	Siehe Tabelle auf Seite 36.	Ein/Aus		
■ "VBus"	Aktivierung des V-BUS	Nein		
"Experte-Uhr:"	-	1	ļ	Į
■ "KMBus-Uhrzeit"	Übernahme der Uhrzeit von der Kesselkreisregelung über KM-BUS.	Ja		
 "Auto. Sommer" 	Automatische Umstellung Sommer- Winterzeit (nur, wenn für "KMBus-Uhr- zeit" "Nein" eingestellt ist).	Ja		

Hauptmenü "Experte" (Fortsetzung)

"Experte:"	Beschreibung	Auslieferzu- stand	Einstellbereich	Eingestellter Wert
 "Zeit UTC" (Uhrzeit am Nullmeridian, d. h. MEZ abzgl. 1 h) 	Uhrzeit für die Umschaltung Sommer- Winterzeit (nur, wenn für "KMBus-Uhr- zeit" "Nein" eingestellt ist).			
"Display:"				
 "Invertiert" 		Weiße Schrift auf schwar- zem Grund	Schwarze Schrift auf weißem Grund	
 "Beleuchtung" 	Beleuchtungsstärke des Dis- plays	100	50 bis 100	
"Sprache"	Siehe Seite 17	—		_

Elektronikleiterplatten

In Verbindung mit folgenden Funktionen muss in den angegebenen Kesselkreisregelungen die Elektronikleiterplatte ausgetauscht werden:

- Unterdrückung der Nachheizung durch den Heizkessel
- Zusatzfunktion f
 ür die Trinkwassererwärmung, realisiert durch die Solarregelung

Regelung	Elektronikleiterplatte
Vitotronic 200, Typ KW1,	BestNr. 7828 192
BestNr. 7450 351, 7450 740	
Vitotronic 200, Typ KW2, Best -Nr. 7450 352, 7450 750	
Vitotronic 300, Typ KW3,	
BestNr. 7450 353, 7450 760	
Vitotronic 200, Typ GW1,	BestNr. 7831 930
BestNr. 7143 006	
Vitotronic 300, Typ GW2,	
BestNr. 7143 156	
Vitotronic 333, Typ MW1,	BestNr. 7828 194
BestNr. 7143 421	

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Vitosolic 200** mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 55 014-1 EN 55 014-2 EN 60 335-1 EN 60 730-1 EN 60 730-2 -9

Gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien wird dieses Produkt mit €€ gekennzeichnet:

2004/108/EG 2006/95/EG 2011/65/EG

Allendorf, den 4. April 2014

Viessmann Werke GmbH & Co KG

The follow

ppa. Manfred Sommer

Stichwortverzeichnis

A

Abfragen	
- Betriebszustände	57
- Bilanzwerte	58
- Meldungen	58
- Pumpendrehzahl	57
- Temperaturen	
Aktoren prüfen	56
Anlagenoptionen einstellen	
Anlagenparameter	
- Übersicht	67
Automatikbetrieb	16, 56

В

Bedienelemente	16
Bedienercode eingeben	17
Betriebszustände abfragen	57
Bilanzierung ohne Volumenmessteil	52
Bilanzwerte abfragen	58

D

Displayanzeige einstellen	18
Drehzahl Pumpen abfragen	57
Drehzahlregelung aktivieren	
- über Differenztemperatur	37
- über Kollektortemperatur-Sollwert	38

Е

Einschalt- und Ausschaltt-Temperatur für Thermos-	
tate	71
Einsetzbare Pumpen	.8
Einstrahlungsintensität	57
Einstrahlungsschwelle	68
Einzelteilliste	64
Elektronikleiterplatten	77
Ersatzsicherung	63
Erstinbetriebnahme	16
Erweiterunsset Wärmemengenzähler	53

F

Frostschutz	68
Frostschutzfunktion	
Funktionsblöcke	48

Н

Hardtware-Version abfragen	. 58
Hydrauliktyp einstellen	. 19
Hydrauliktypen	. 19

L

Inbetriebnahme	16
Intervallfunktion	43, 68

Κ

Kollektorkühlfunktion	43, 68
Kollektor-Maximaltemperaturbegrenzung	
Kollektor-Minimaltemperaturbegrenzung	35
Kollektor-Notabschaltung	35
Kollektortemperaturanstieg	

Kollektortemperatursensor	11
Konformitätserklärung	78
Kühlfunktion	42, 68

L	
Lasterkennung	

Μ

Manuell-Betrieb	
Maximaltemperaturbegrenzung	35
Melderelais	57
Meldungen	60
Meldungen abfragen	
Meldungen anzeigen	57
Menü	
– Anlage	70
- Experte	74
– SD-Karte	74
– Solar	67
– WMZ (Wärmemengenzähler)	73
Menüstruktur	

Ν

Nachheizunterdrückung	44
Nachladeunterdrückung	69
Nachtumwälzung	57
Navigation durch das Menü	16
Netzanschluss	14
Netzspannung einschalten	16

Ρ

Parallel-Relais	44, 68
Parameter	
- einstellen	
- in Auslieferungszustand zurücksetzen	19
Pendelladezeit	
Pendelladung	36
Pendelpausenzeit	
Pumpen	8
Pumpenkick	37
Pumpentyp einstellen	

R

Regelung in Betrieb nehmen	16
Relais (Aktoren) prüfen	63
Relaiskick	
Relaistest	56
Rezirkulation	60
Rückkühlfunktion	44, 68

S

•	
Sammelstörmelde-Einrichtung	11
Schaltuhr	72
SD-Karte	54
Sensoren	19
Sensoren prüfen	62
Sicherheitstemperaturbegrenzer	10
Sicherung austauschen	63
Software-Version abfragen	58
Solarkreispumpe	8

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

	7
Solarregelung anbauen	
Solarzelle	13
Sommer-Winterzeit-Umstellung	75
Speicherladung	
Speichertemperatursensor	12
Sprache einstellen	17
Störungen in Verbindung mit der SD-Karte	61
Störungen mit Anzeige im Display	
Störung quittieren	60
Störungsmeldungen	60
System einstellen	

Т

Temperaturen abfragen	.57
Temperatursensor	. 12

U

Überschusswärme-Nutzung	46
Übersicht der elektrischen Änschlüsse	8
Übersicht der Menüstruktur	66

V

Vorrangschaltungen

W

Ζ

Zeitfenster für Schaltuhr	71
Zieltemperatur	38
Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung4	6, 72

Gültigkeitshinweis

Herstell-Nr.: 7538789

Viessmann Ges.m.b.H. A-4641 Steinhaus bei Wels Telefon: 07242 62381-110 Telefax: 07242 62381-440 www.viessmann.at Viessmann Climate Solutions SE 35108 Allendorf Telefon: 06452 70-0 Telefax: 06452 70-2780 www.viessmann.de