

Zugang Codierebene 2

Hinweis

- In der Codierebene 2 sind alle Codierungen erreichbar, auch die Codierungen der Codierebene 1.
- Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen keine Funktion haben.
- Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und einem oder zwei Heizkreisen mit Mischer:
Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit „Heizkreis 1“ und die Heizkreise mit Mischer werden mit „Heizkreis 2“ oder „Heizkreis 3“ bezeichnet.

Achtung!

Eine Fehlbedienung in der „Codierebene 2“ kann zu Schäden an Gerät und Heizungsanlage führen. Anweisungen in der Serviceanleitung der Wärmepumpenregelung „Vitolonic 200“ beachten, sonst erlischt die Gewährleistung.

Codierebene 2 aufrufen

1. **OK** und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. **OK** und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
3. **„Codierebene 2“**

PIN Codierebene 2: 3442541331



In der "Codierebene 2" sind im Gegensatz zur "Codierebene 1" alle Adressen der Anlage aufgeführt.
Siehe Dokument Parameter Codierebene 2!