

### Einsatzliste der Ventile

Bezeichnung	Watt	Normwatt	Einst.	xp	tv/tr	Ventilbezeichnung
Keller Treppe 11-900-600	496	834	-	0.63	55/48	Standard Th-Ventil
Keller Lagerraum 22-600-1600	1662	2666	-	2.99	55/51	Standard Th-Ventil
Kueche 22-900-700	784	1607	4.00	1.21	55/45	VHV-exakt für Ventilheizkörper (4324, 4340 bzw. 4326)
Wohnen 2 22-600-1600	862	2666	2.00	1.36	55/33	VHV-exakt für Ventilheizkörper (4324, 4340 bzw. 4326)
Wohnen 1 vertikal	943	2400	2.00	1.82	55/38	VHV-exakt für Ventilheizkörper (4324, 4340 bzw. 4326)
Bad 22-600-700	558	1220	2.00	1.59	55/43	VHV-exakt für Ventilheizkörper (4324, 4340 bzw. 4326)
Flur EG 33-600-1100	1384	2646	6.00	2.00	55/48	VHV-exakt für Ventilheizkörper (4324, 4340 bzw. 4326)
Schlafzimmer 22-600-1000	843	1666	3.00	1.03	55/41	VHV-exakt für Ventilheizkörper (4324, 4340 bzw. 4326)
Bad OG vertikal	389	986	1.00	2.01	55/40	VHV-exakt für Ventilheizkörper (4324, 4340 bzw. 4326)
Kizi H 22-500-1200	918	1729	6.00	1.50	55/49	VHV-exakt für Ventilheizkörper (4324, 4340 bzw. 4326)
Kizi S 22-600-1000	777	1666	3.00	1.01	55/43	VHV-exakt für Ventilheizkörper (4324, 4340 bzw. 4326)

### Einsatzliste Pumpen/Zubehör

Pumpe	vp [m³/h]	dp [mbar]
Pumpe #1	1.013	86.2
Bezeichnung	DN	
zeparo	20	

### Ausdehnungsgefäß

Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen
1	710 1005	SD 50	50 l