

## Relaistest bei Trimatik MC/B und MC/B2

Trimatik MC/B: 7450361

Trimatik MC/B2: 7450362, 7450362-A

Mit dem Relaistest können die 220V Ausgänge der Regelung überprüft werden.

Der Relaistest wird über die Teststellungen 4 - 10 des Heizprogrammwahlschalters aktiviert.

Test stellung	Trimatik MC/B			Trimatik MC/B2		
	Relais	Stecker	Ausgang	Relais	Stecker	Ausgang
4	K13	28	Zirkultios- pumpe			
5	K1	41	Brenner	K1 K10	41 90	Brenner 1. und 2.Stufe
6	K3	20B	HKP Mischer	K3	20B	HKP Mischer
7	K2	20A	HKP Kesselkr.	K2	20A	HKP Kesselkr.
8	K4	21	Speicherlade- pumpe	K4	21	Speicherlade- pumpe
9	K6	52	Mischer auf	K6	52	Mischer auf
10	K5	52	Mischer zu	K5	52	Mischer zu